

# DIUM HU

No./Nr.  
8700.00

---

**Distancier international uniforme  
marchandises: liste des gares –  
liste des lieux ferroviaires de prise en  
charge / de livraison**

Edition du 2022-12-11

---

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den  
internationalen Güterverkehr: Verzeichnis  
der Güterverkehrsstellen – Verzeichnis der  
Übernahme- / Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 2022-12-11

---

**Uniform distance table for international  
freight traffic: list of railways stations –  
list of the railways places of acceptance /  
delivery**

Edition of 2022-12-11

---

**Egységes nemzetközi áru fuvarozási  
kilométer-mutató – szolgáltatási és  
rakodóhelyek listája**

2022-12-11-i kiadás

<b>TABLE DES MATIÈRES</b>	<b>Pages</b>
Dates et informations importantes	3
Avant-Propos	5
Carte schématique des points frontières	13
Tableaux des distances	15
Distances de transit	86
UTI-terminals	92
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition	95

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seiten</b>
Datum und wichtige Informationen	3
Vorwort	7
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte	13
Entfernungszeiger	15
Transitentfernungen	86
UTI-Terminals	92
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code dieser Ausgabe	95

<b>CONTENTS</b>	<b>Pages</b>
Data and significant information's	3
Foreword	9
Schematic Map: Frontier points	13
Distance Table	15
Transit distances	86
UTI-terminals	92
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition	95

<b>TARTALOMJEGYZÉK</b>	<b>Oldal</b>
Dátum és fontos információk	3
Előszó	11
Határátmeneti pontok sematikus térképe	13
Kilométer-mutató	15
Tranzit távolságok	86
UTI - terminálok	92
E kiadásban szereplő vasútállalatok és RICS-kódjuk	95

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

## **Dates et informations importantes – Datum und wichtige Informationen Data and significant information's – Dátum és fontos információk**

**I. Date d'édition – Ausgabedatum – Date of the edition – Kiadás dátuma: 2022-07-01**

**Date de rédaction – Erstellungsdatum – Date of elaborate – Készítés dátuma: 2022-05-31**

### **II. Informations importantes**

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

### **Wichtige Informationen**

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

### **Significant information**

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

### **Fontos információk**

Ez a kiadás a készítés dátumáig történt módosításokat tartalmazza. Az állomásokra vonatkozó adatokat az ország ügyvezető vasútvállalata dolgozta ki. A jelen kiadásra vonatkozó további kérdéseivel forduljon az adott ország kapcsolattartójához.

A DIUM-ban lévő minden utalást (adatot) ügyfélszolgálati értelemben segédletnek kell tekinteni. A DIUM-ban csak a legfontosabb lábjegyzetek találhatóak. Minden lábjegyzet teljes és mindenekelőtt jogilag kötelező szövegét a belföldi díjszabások tartalmazzák. A DIUM adatai tehát nem szolgálnak semmiféle vasúti felelősség alapjául

A felelős vasútvállalat fenntartja magának a szellemi termékre vonatkozó jogát a közzétett információk vonatkozásában.

**Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details – Kapcsolattartó:**

[Szigethiné Németh Andrea](#)

nom de l'Entreprise Ferroviaire / Name des EVU / name of the railway / vasútállalat:

Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH)

division et/ou bureau / Abteilung / Division / ügyosztály: Zugplanung und Dispo

adresse complète / Adresse / address / cím: Váci út 92. H-1133 Budapest  
(H-1392 Budapest PF 358)

GSM: +36 (30) 928 6667

E-mail: [andrea.szigethine@railcargo.com](mailto:andrea.szigethine@railcargo.com)

## Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	IT	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macedoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

## Renvois Généraux

- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2** Point frontière soumis à des restrictions.
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.  
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.  
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.  
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les pointes frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole \*/+/- repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

## Renvois particuliers

- a Gare ouverte aux wagons complets des clients ayant une autorisation de chargement
- c Ouverte seulement pour le trafic des conteneurs
- k Gare pour traitement des trafics combinés non-accompagnés
- m Cette gare est équipée d'une bascule de voie pour le pèsage de wagons.
- r Gare pour traitement des trafics combinés accompagnés (Route Roulant).
- g Ouvert seulement pour le trafic cereales.
- (9a Place de chargement: Le transport de/à la place de chargement n'a lieu que selon accord particulier avec l'entreprise ferroviaire concernée.)

## Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen – Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes / CUV – Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	IT	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakische Republik	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Mazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. –zahlen angeführt.

## Allgemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen.
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist.
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/ Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM / SMGS – Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol \*/+/- in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariften der einzelnen Bahnen.

## Besondere Verweisungszeichen

- a Geöffnet nur für Wagenladungen von Kunden, die Verladegenehmigungen besitzen
- c Nur für Großcontainer
- k Bahnhof für Behandlung vom unbegleiteten Kombiverkehr.
- m Dieser Bahnhof hat eine Gleiswaage.
- r Bahnhof für Behandlung vom begleiteten Kombiverkehr (RoLa).
- g Nur geöffnet für Getreidetransporte.
- (9a Ladestelle: Die Beförderung von/nach der Ladestelle findet nur gemäß Sondervereinbarung mit der jeweiligen Bahn statt.)



## Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	IT	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	Macedonia	MK		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

## General Reference Numbers

- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4** Station with other special dispatch restrictions..
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8** Station opens only to or from private sidings.
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol \*/+/- in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

## National Reference Codes

- a Open to wagonload consignments of customers possessing a permission to load
- c Only for container traffic
- k Station for handling of unattended combined transport unit
- m This station has a wagon weighbridge.
- r Station for handling of attended combined transport unit (rolling road).
- g Open only for grains traffic.
- (9a Loading point: The conveyance from/to the loading point may only take place according to special agreement with the railway.)

## Előszó

A DIUM (Egységes nemzetközi árufuvarozási kilométer-mutató, szolgáltatási és rakodóhelyek listája) egy ország nemzetközi árufuvarozására vonatkozó különböző adatokat tartalmaz, melyeket a vasútállatok és az ügyfelek a CIM-fuvarlevél / CUV-kocsilevél kiegészítésére és a fuvardíjszámításhoz használnak. Tartalmaz továbbá kereskedelmi és/vagy műszaki információkat, melyek e fuvarozások számára hasznosak lehetnek.

A DIUM egy országra vonatkozóan tartalmazza a nemzetközi forgalomra megnyitott árufuvarozási helyek statisztikai számát (UIC-kód), nevét, valamint az illető ország árufuvarozási helyei és a szomszédos országok felé a határpontok közötti díjszabási távolságot.

Tartalmazza tovább az országra vonatkozóan a rakodási helyek statisztikai számát (UIC-kód), nevét és annak az árufuvarozási helynek a statisztikai számát, amelyhez tartozik.

A DIUM ugyancsak tartalmazza az árufuvarozási helyek, az UTI terminálok és egyéb létesítmények jegyzékét kereskedelmi és/vagy műszaki adatokkal.

A DIUM a következő országokra vonatkozóan készül:

Ausztria	AT	Franciaország	FR	Hollandia	NL
Belgium	BE	Nagy-Britannia	GB	Lengyelország	PL
Bulgária	BG	Görögország	GR	Románia	RO
Svájc	CH	Horvátország	HR	Szerbia	RS
Csehország	CZ	Magyarország	HU	Svédország	SE
Németország	DE	Olaszország	IT	Szlovénia	SI
Dánia	DK	Litvánia	LT	Szlovákia	SK
Spanyolország	ES	Luxemburg	LU	Ukrajna	UA
Finnország	FI	Macedónia	MK		

A szolgáltatási és rakodási helyekre vonatkozó kiegészítő információkat az általános (szám) és különleges (betű) lábjegyzetek tartalmazzák.

## Általános lábjegyzetek

- 1 Határpont, csak fuvardíjszámításra szolgál a nemzetközi forgalomban. A CIM - fuvarlevélben / CUV – kocsilevélben rendeltetési állomásként nem adható meg.
- 2 Korlátozott forgalmú határátmenet.
- 3 Belföldi állomás vámkezelési lehetőséggel.
- 4 Állomás más árukezelési korlátozásokkal.
- 5 Csak irányvonati forgalomra megnyitott állomás.
- 6 A kétoldalú forgalom kivételével az áruforgalom szünetel.
- 7 Állomások, amelyekre pótfuvardíjakat vagy pótdíjakat számítanak fel.
- 8 Csak iparvágányokon feladott vagy oda rendelt küldemények részére megnyitott állomás.
- 9 Rakodóhelyek = minden rakodóhely egy állomáshoz van hozzárendelve. Rakodóhely a CIM - fuvarlevélben / CUV – kocsilevélben nem adható meg rendeltetési / feladási állomás gyanánt, de megjelölhető az „átvételi / kiszolgáltatási hely” rovatban, mint a küldemény rendelkezésre bocsátási helye. Rakodóhelyek távolságának megállapítása az illetékes állomások távolsága alapján történik.
- 10 Újrafeladási állomás CIM / SZMGSZ forgalomban.

A bal hasábban felsorolt díjszabási pontok betűrendben szerepelnek, a határátmeneti pontok vastag betűvel vannak kiemelve. A távolság fejezetekben megnevezett határátmeneti pontok a szomszédos országok rövidített megnevezésével és kódszámával országonként vannak csoportosítva.

Új állomások és díjszabási pontok felvétele, valamint más változások \*/+/- jellel vannak a kódszám oszlopban megjelölve.

Az előbbieken felsoroltak nem kötelező érvényűek, és azokért a vasutak felelősséget nem vállalnak. Jogilag kizárólag az egyes vasutak belföldi díjszabásainak határozmányai kötelezőek.

## Különleges lábjegyzetek


- a Csak rakodási engedéllyel rendelkező *ügyfelek* kocsirakományú küldeményei részére.
- c Csak nagykonténerek részére
- k Nem kísért kombinált fuvarozási egység kezelésére megnyitott állomás.
- m Vasúti járműmérleg (vágányhidmérleg) az állomáson.
- r Kísért kombinált fuvarozási egység kezelésére megnyitott állomás (RoLa).
- g Csak gabonaforgalom számára megnyitott állomás.
- (9a Rakodóhely: a fuvarozás csak a vasúttal kötött előzetes külön megállapodás alapján lehetséges.)

Carte schématique des points frontières

Schematische Karte der Grenzübergangspunkte

Schematic Map: Frontier points

Határátmeneti pontok vázlatos térképe





**Tableaux des distances**

**Entfernungszeiger**

**Distance Table**

**Kilométer-mutató**

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / Kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalú h. / Filačovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	07229 8	Abaliget				312	233	260	341	323
2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	204	125	152	233	215
2155	13300 9	Abaújszántó		a		432	335	254	293	204
2155	13730 7	Abony	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	01230 2	Ács				91	12	160	241	233
2143	05249 8	Acsád	9	a	02329 1	181	197	344	425	412
2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	06452 7	Adony				202	123	130	211	193
2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		206	127	134	215	197
2155	<b>940</b>	<b>Ágerdömajor határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>512</b>	<b>415</b>	<b>343</b>	<b>383</b>	<b>293</b>
2155	03996 6	Ajka		m		157	139	217	298	280
2155	13698 6	Albertirsa				245	148	113	194	176
2155	18549 6	Algyő		a		380	283	248	305	255
2155	01172 6	Almásfüzitő				112	15	139	220	212
2155	01180 9	Almásfüzitő felső		a		108	11	143	224	216
2155	05108 6	Andráshida				189	180	315	396	378
2155	10124 6	Angyalföld				206	109	73	154	136
2155	13938 6	Apafa		a		419	322	251	290	201
2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	285	276	349	430	412
2155	16642 1	Bácsalmás				321	241	241	323	305
2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16618 1	345	248	218	300	282
2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	169	160	253	334	316
2155	16709 8	Baja		m		308	228	255	337	318
2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		312	232	259	341	322
2155	16717 1	Baja-Külső		a		311	231	258	340	321
2155	04937 9	Bak				194	185	320	401	383
2155	02972 8	Bakonyszentlászló				104	65	195	277	258
2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				205	196	249	330	312
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	16329 5	Balotaszállás				332	235	205	287	269
2155	12849 6	Bánréve		m		416	319	238	277	187
2155	<b>883</b>	<b>Bánréve határ</b>	<b>1</b>			<b>417</b>	<b>320</b>	<b>239</b>	<b>278</b>	<b>188</b>
2155	05660 6	Barcs				309	297	324	405	387



EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / Kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	07229 8	Abaliget				416	435	456	524	524
2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	308	327	348	416	416
2155	13300 9	Abaújszántó		a		105	35	69	136	136
2155	13730 7	Abony	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	01230 2	Ács				326	345	366	434	434
2143	05249 8	Acsád	9	a	02329 1	505	524	545	613	613
2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	06452 7	Adony				286	305	326	394	394
2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		290	309	330	398	398
2155	940	<b>Ágerdömajor határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>213</b>	<b>222</b>	<b>168</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
2155	03996 6	Ajka		m		373	392	413	481	481
2155	13698 6	Albertirsa				258	277	298	284	284
2155	18549 6	Algyő		a		331	349	355	335	335
2155	01172 6	Almásfüzitő				306	324	346	413	413
2155	01180 9	Almásfüzitő felső		a		309	328	349	417	417
2155	05108 6	Andráshida				471	490	511	579	579
2155	10124 6	Angyalföld				230	248	270	341	341
2155	13938 6	Apafa		a		175	183	129	109	109
2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	505	524	545	613	613
2155	16642 1	Bácsalmás				387	406	427	413	413
2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16618 1	364	383	404	390	390
2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	410	428	450	517	517
2155	16709 8	Baja		m		412	430	452	443	443
2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		416	434	456	447	447
2155	16717 1	Baja-Külső		a		415	433	455	446	446
2155	04937 9	Bak				476	495	516	584	584
2155	02972 8	Bakonyszentlászló				352	370	392	459	459
2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				405	424	445	513	513
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	16329 5	Balotaszállás				351	370	391	377	377
2155	12849 6	Bánréve		m		2	108	129	197	197
2155	883	<b>Bánréve határ</b>	<b>1</b>			<b>0</b>	<b>109</b>	<b>130</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
2155	05660 6	Barcs				480	499	520	588	588

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / Kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdömajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lókősháza határ / Curtici	Röske határ / Horgos
						1,2,6	1	1,5	1	1,2,6
						940	941	942	946	712
2155	07229 8	Abaliget				509	439	422	373	298
2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	401	331	314	307	269
2155	13300 9	Abaújszántó		a		152	151	221	319	367
2155	13730 7	Abony	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	01230 2	Ács				421	351	334	327	289
2143	05249 8	Acsád	9	a	02329 1	598	528	511	504	466
2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	06452 7	Adony				379	310	292	285	247
2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		383	314	296	289	251
2155	<b>940</b>	<b>Ágerdömajor határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>0</b>	<b>131</b>	<b>201</b>	<b>299</b>	<b>347</b>
2155	03996 6	Ajka		m		466	396	379	372	334
2155	13698 6	Albertirsa				268	198	181	174	148
2155	18549 6	Algyő		a		319	249	232	113	28
2155	01172 6	Almásfüzitő				401	331	313	307	268
2155	01180 9	Almásfüzitő felső		a		404	334	317	310	272
2155	05108 6	Andráshida				564	495	477	470	432
2155	10124 6	Angyalföld				325	255	238	231	194
2155	13938 6	Apafa		a		93	39	109	206	254
2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	598	528	511	443	368
2155	16642 1	Bácsalmás				397	327	310	238	163
2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16618 1	374	304	287	215	140
2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	503	433	415	409	370
2155	16709 8	Baja		m		427	358	340	268	194
2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		431	362	344	272	198
2155	16717 1	Baja-Külső		a		430	361	343	271	197
2155	04937 9	Bak				569	500	482	475	437
2155	02972 8	Bakonyszentlászló				445	375	357	351	313
2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				498	429	411	404	366
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2155	16329 5	Balotaszállás				361	291	274	202	127
2155	12849 6	Bánréve		m		212	212	247	336	357
2155	<b>883</b>	<b>Bánréve határ</b>	<b>1</b>			<b>213</b>	<b>213</b>	<b>248</b>	<b>337</b>	<b>358</b>
2155	05660 6	Barcs				573	503	486	418	343

EF desservant / Bedienen des EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)	AT (81)		
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	
						1	1	1	1,2	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	606	796	609	
2155	07229 8	Abaliget				212	87	121	137	249	282	313	325	
2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	211	195	183	200	251	264	228	217	
2155	13300 9	Abaújszántó		a		387	518	492	477	519	522	456	445	
2155	13730 7	Abony	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378	314	304	
2155	01230 2	Ács				263	325	234	219	199	187	115	104	
2143	05249 8	Acsád	9	a	02329 1	440	325	163	147	70	2	116	152	
2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271	
2155	06452 7	Adony				222	233	214	199	249	262	226	215	
2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		226	237	218	203	253	266	230	219	
2155	<b>940</b>	<b>Ágerdömajor határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>382</b>	<b>559</b>	<b>569</b>	<b>554</b>	<b>596</b>	<b>600</b>	<b>536</b>	<b>525</b>	
2155	03996 6	Ajka		m		308	315	164	149	130	143	150	147	
2155	13698 6	Albertirsa				152	328	302	287	329	332	269	258	
2155	18549 6	Algyó		a		148	326	374	391	464	468	404	393	
2155	01172 6	Almásfüzitő				243	326	254	239	220	207	136	125	
2155	01180 9	Almásfüzitő felső		a		246	323	251	236	217	204	132	122	
2155	05108 6	Andráshida				384	261	99	84	38	71	129	165	
2155	10124 6	Angyalföld				168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	13938 6	Apafa		a		289	467	477	462	504	507	443	432	
2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	552	488	477	
2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271	
2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271	
2155	04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224	188	177	
2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	282	134	32	49	161	194	225	261	
2155	16642 1	Bácsalmás				78	145	193	210	322	355	344	334	
2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16618 1	55	188	236	253	365	398	369	358	
2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	330	257	107	92	109	142	162	159	
2155	16709 8	Baja		m		107	132	180	197	309	342	331	321	
2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		111	136	184	201	313	346	335	325	
2155	16717 1	Baja-Külső		a		110	135	183	200	312	345	334	324	
2155	04937 9	Bak				389	266	104	89	56	89	134	170	
2155	02972 8	Bakonyszentlászló				287	309	207	192	173	169	128	117	
2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	552	488	477	
2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271	
2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396	330	321	
2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	134	165	201	
2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224	188	177	
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	134	165	201	
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	134	165	201	
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				294	221	71	56	143	176	198	195	
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505	439	428	
2155	16329 5	Balotaszállás				23	220	268	285	397	420	356	345	
2155	12849 6	Bánréve		m		371	501	475	460	502	506	440	429	
2155	<b>883</b>	<b>Bánréve határ</b>	<b>1</b>			<b>372</b>	<b>502</b>	<b>476</b>	<b>461</b>	<b>503</b>	<b>507</b>	<b>441</b>	<b>430</b>	
2155	05660 6	Barcs				257	109	56	73	185	218	248	284	

	EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf	
							1	601
	2155	07229 8	Abaliget					301
	2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1		193
	2155	13300 9	Abaújszántó		a			421
	2155	13730 7	Abony	9	a	13748 9		279
	2155	01230 2	Ács					80
	2143	05249 8	Acsád	9	a	02329 1		170
	2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2		247
	2155	06452 7	Adony					191
	2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a			195
	2155	<b>940</b>	<b>Ágerdómajor határ</b>	<b>1,2,6</b>				<b>501</b>
	2155	03996 6	Ajka		m			146
	2155	13698 6	Albertirsa					234
	2155	18549 6	Algyő		a			369
	2155	01172 6	Almásfüzitő					101
	2155	01180 9	Almásfüzitő felső		a			97
	2155	05108 6	Andráshida					178
	2155	10124 6	Angyalföld					195
	2155	13938 6	Apáfa		a			408
	2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4		453
	2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó	9	a	11205 2		247
	2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2		247
	2155	04424 8	Aszófő	9	a	03269 8		153
	2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1		274
	2155	16642 1	Bácsalmás					309
	2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16618 1		334
	2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9		158
	2155	16709 8	Baja		m			296
	2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a			300
	2155	16717 1	Baja-Külső		a			299
	2155	04937 9	Bak					183
	2155	02972 8	Bakonyszentlászló					93
	2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4		453
	2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2		247
	2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1		297
	2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4		214
	2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8		153
	2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4		214
	2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4		214
	2155	03566 7	Balatonszentgyörgy					194
	2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8		404
	2155	16329 5	Balotaszállás					321
	2155	12849 6	Bánréve		m			405
	2155	<b>883</b>	<b>Bánréve határ</b>	<b>1</b>				<b>406</b>
	2155	05660 6	Barcs					297

EF desservant / Bediensteter EVU Servicing RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Sütőrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	07146 4	Bátaszék		m		288	209	236	317	299
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	292	229	256	337	319
2155	18036 4	Békéscsaba		m		386	289	240	279	230
2155	02402 6	Beled				76	92	240	321	313
2155	43281 5	Beremend BCM gyártelep		a		395	316	343	424	406
2155	08227 1	Beremendi Cementmű		a		395	316	343	424	406
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	254	245	319	400	382
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	183	86	80	161	143
2155	01081 9	Bicske				154	57	109	190	172
2155	14449 3	Biharkeresztes				419	322	273	313	229
2155	<b>942</b>	<b>Biharkeresztes határ</b>	<b>1,5</b>			<b>425</b>	<b>327</b>	<b>278</b>	<b>318</b>	<b>235</b>
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	47712 5	Biharnagybajom-Cukorgyár ipvk.	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		206	109	73	154	136
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	117	108	250	331	313
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				422	325	244	283	193
2155	07765 1	Bóly mrh.				396	317	344	425	407
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	17	87	234	316	307
2155	01032 2	Budaörs		c		183	86	80	161	143
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	01024 9	Budapest-Kelenföld	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10306 9	Budapest Kikötő		a,c		206	109	73	154	136
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2143	05231 6	Bük				150	166	313	396	382
2155	47548 3	Bükkábrány	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	13722 4	Cegléd		m		262	165	130	208	158
2155	02170 9	Celldömök		a,m		117	108	250	331	313
2155	12864 5	Center				423	326	245	284	194
2155	18267 5	Csabacsúd	9	a	13771 1	301	204	155	194	144
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2143	02295 4	Csákánydoroszló				162	179	326	407	393

EF desservant / Bediensteter EVU Servicing RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cerna	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
					883	881	880	956	955	
2155	07146 4	Bátaszék		m		392	411	432	462	462
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	412	431	452	520	520
2155	18036 4	Békéscsaba		m		305	324	303	282	282
2155	02402 6	Beled				406	425	446	514	514
2155	43281 5	Beremend BCM gyártelep		a		499	518	539	572	572
2155	08227 1	Beremendi Cementmű		a		499	518	539	572	572
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	475	494	515	583	583
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	236	255	276	344	344
2155	01081 9	Bicske				265	284	305	373	373
2155	14449 3	Biharkeresztes				243	261	232	211	211
2155	<b>942</b>	<b>Biharkeresztes határ</b>	<b>1,5</b>			<b>248</b>	<b>267</b>	<b>237</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	47712 5	Biharnagybajom-Cukorgyár ipvk.	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		230	248	270	341	341
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	406	425	446	514	514
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				95	103	36	117	117
2155	07765 1	Bóly mrh.				500	519	540	573	573
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	401	419	441	508	508
2155	01032 2	Budaörs		c		236	255	276	344	344
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	01024 9	Budapest-Kelenföld	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10306 9	Budapest Kikötő		a,c		230	248	270	341	341
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2143	05231 6	Bük				475	494	515	583	583
2155	47548 3	Bükkábrány	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	13722 4	Cegléd		m		240	259	280	266	266
2155	02170 9	Cellödömlök		a,m		406	425	446	514	514
2155	12864 5	Center				9	115	136	204	204
2155	18267 5	Csabacsúd	9	a	13771 1	223	242	248	227	227
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2143	02295 4	Csákánydoroszló				487	505	527	594	594

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdömör határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rösztke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	07146 4	Bátaszék		m		447	377	360	288	213
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	505	436	418	372	297
2155	18036 4	Békéscsaba		m		267	197	180	32	108
2155	02402 6	Beled				501	431	414	407	369
2155	43281 5	Beremend BCM gyártelep		a		556	487	469	397	323
2155	08227 1	Beremendi Cementmű		a		556	487	469	397	323
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	568	498	481	447	372
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	329	259	242	235	197
2155	01081 9	Bicske				358	288	271	264	226
2155	14449 3	Biharkeresztes				196	126	6	206	254
2155	<b>942</b>	<b>Biharkeresztes határ</b>	<b>1,5</b>			<b>201</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>259</b>
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	47712 5	Biharnagybajom-Cukorgyár ipvk.	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		325	255	238	231	194
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	499	430	412	405	367
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				133	133	202	300	348
2155	07765 1	Bóly mrh.				558	488	470	398	324
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	496	426	408	402	364
2155	01032 2	Budaörs		c		329	259	242	235	197
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	01024 9	Budapest-Kelenföld	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10306 9	Budapest Kikötő		a,c		325	255	238	231	194
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2143	05231 6	Bük				568	498	481	474	436
2155	47548 3	Bükkábrány	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	13722 4	Cegléd		m		250	180	163	156	130
2155	02170 9	Celldömök		a,m		499	430	412	405	367
2155	12864 5	Center				219	219	254	343	364
2155	18267 5	Csabacsúd	9	a	13771 1	212	142	124	118	139
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2143	02295 4	Csákánydoroszló				580	510	492	486	447

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)	AT (81)		
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Bei Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	
						1	1	1	1,2	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	606	796	609	
2155	07146 4	Bátaszék		m		127	113	161	178	289	323	312	301	
2155	06247 1	Batá	9	a	06262 0	211	138	81	97	209	242	273	283	
2155	18036 4	Békéscsaba		m		191	369	416	428	470	474	410	399	
2155	02402 6	Beled				343	346	184	169	120	107	77	67	
2155	43281 5	Beremend BCM gyártelep		a		236	19	146	163	275	308	339	374	
2155	08227 1	Beremendi Cementmű		a		236	19	146	163	275	308	339	374	
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456	392	381	
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	286	164	1	18	130	163	194	230	
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	171	278	252	237	275	271	207	196	
2155	01081 9	Bicske				200	307	280	265	246	242	178	167	
2155	14449 3	Biharkeresztes				289	467	477	462	504	507	443	432	
2155	<b>942</b>	<b>Biharkeresztes határ</b>	<b>1,5</b>			<b>294</b>	<b>472</b>	<b>482</b>	<b>467</b>	<b>509</b>	<b>512</b>	<b>448</b>	<b>438</b>	
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456	392	381	
2155	47712 5	Biharnagybajom-Cukorgyár ipvk.	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456	392	381	
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	342	303	141	126	107	101	107	107	
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224	188	177	
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				377	507	481	466	508	512	446	435	
2155	07765 1	Bóly mih.				238	24	166	182	294	327	358	394	
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224	188	177	
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	338	382	239	224	179	166	95	84	
2155	01032 2	Budaörs		c		171	278	252	237	275	271	207	196	
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	01024 9	Budapest-Kelenföld	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	10306 9	Budapest Kikötő		a,c		168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219	
2143	05231 6	Bük				410	319	157	142	93	80	39	77	
2155	47548 3	Bükkábrány	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406	340	329	
2155	13722 4	Cegléd		m		134	312	319	304	346	350	286	275	
2155	02170 9	Cellödömlök		a,m		342	303	141	126	107	101	107	107	
2155	12864 5	Center				378	508	482	467	509	513	447	436	
2155	18267 5	Csabacsúd	9	a	13771 1	170	348	358	343	385	388	324	314	
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224	188	177	
2143	02295 4	Csákánydoroszló				422	306	144	129	51	21	98	134	



EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1
						601
2155	07146 4	Bátaszék			m	277
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	281
2155	18036 4	Békéscsaba			m	375
2155	02402 6	Beled				65
2155	43281 5	Beremend BCM gyártelep			a	384
2155	08227 1	Beremendi Cementmű			a	384
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	357
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	243
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	172
2155	01081 9	Bicske				143
2155	14449 3	Biharkeresztes				408
2155	<b>942</b>	<b>Biharkeresztes határ</b>	<b>1,5</b>			<b>413</b>
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	357
2155	47712 5	Biharnagybajom-Cukorgyár ipvk.	9	a	13862 8	357
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest			a,c,k	195
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	106
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	153
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				411
2155	07765 1	Bóly mrh.				385
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	153
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	5
2155	01032 2	Budaörs			c	172
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	10025 5	195
2155	01024 9	Budapest-Kelenföld	9	a	10025 5	195
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	195
2155	10306 9	Budapest Kikötő			a,c	195
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10025 5	195
2143	05231 6	Bük				138
2155	47548 3	Bükkábrány	9	a	11296 1	305
2155	13722 4	Cegléd			m	251
2155	02170 9	Celldömök			a,m	106
2155	12864 5	Center				412
2155	18267 5	Csabacsúd	9	a	13771 1	289
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	153
2143	02295 4	Csákánydoroszló				151

	EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
							Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
							1	1	1	1,2,6	1,2,6
							889	888	887	885	884
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7		370	272	223	263	213
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1		308	211	176	258	214
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0		295	198	169	250	232
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a			206	109	73	154	136
2155	06221 6	Csoma-Szabadi					295	216	243	324	306
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1		308	211	176	258	214
2143	02576 7	Csorna					55	71	219	300	292
2155	18630 4	Csorvás		g			402	305	261	300	251
2155	04960 1	Csömödér-Páka					218	209	344	425	407
2155	06411 3	Csurgó					265	256	315	396	378
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5		206	109	73	154	136
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4		338	267	294	375	357
2155	13912 1	Debrecen		k,m			411	314	243	282	193
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5		206	109	73	154	136
2155	14076 4	Demecser	9	a	14019 4		460	363	282	321	232
2155	18424 2	Dévaványa	9	a	17863 2		350	252	203	243	193
2155	04044 4	Devecser					145	136	229	310	292
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m			378	281	200	239	149
2155	06189 5	Dombóvár					284	205	232	313	295
2155	06197 8	Dombóvár alsó					287	208	235	316	298
2155	01495 1	Dorog		a			151	54	100	182	173
2155	08052 3	Drávafok mrh.					341	287	314	395	377
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2		258	161	80	119	66
2155	03012 2	Dudarbánya		a			129	90	212	293	275
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9		220	141	148	229	211
2155	05843 8	Dunai Finomító		a			214	119	101	182	164
2155	10371 3	Dunakeszi					202	105	49	130	131
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a			205	108	52	133	134
2155	06502 9	Dunaújváros		m			220	141	148	229	211
2155	43372 2	Dunaújváros Dunaferri 720		a			220	141	148	229	211
2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a			229	150	157	238	220
2155	16386 5	Dunavecse	9	a	10025 5		206	109	73	154	136
2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1		411	314	243	282	193
2155	12948 6	Edelény					397	300	219	259	169
2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1		316	219	138	177	88
2155	12435 4	Eger-Felnémet					339	242	161	200	110
2155	12401 6	Eger- Rendező	9	a	11296 1		316	219	138	177	88
2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7		55	71	219	300	292
2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8		415	318	237	276	187
2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9		220	141	148	229	211
2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7		55	71	219	300	292
2155	14191 1	Eperjeske-Átrakó	3	a,c,k,m			513	416	335	375	285

	EF desservant / Bedienen des EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltételezési állomás	SK (56)			UA (22)	
							Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cána	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyvevo	Záhony határ / Csop
							1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955	
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7	289	308	287	266	266	
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1	296	315	336	322	322	
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0	325	344	365	360	360	
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a		230	248	270	341	341	
2155	06221 6	Csoma-Szabadi				399	418	439	507	507	
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1	296	315	336	322	322	
2143	02576 7	Csorna				385	404	425	493	493	
2155	18630 4	Csorvás		g		326	345	324	303	303	
2155	04960 1	Csömödér-Páka				500	519	540	608	608	
2155	06411 3	Csurgó				471	490	511	579	579	
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5	230	248	270	341	341	
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4	450	469	490	558	558	
2155	13912 1	Debrecen		k,m		182	191	137	116	116	
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5	230	248	270	341	341	
2155	14076 4	Demecser	9	a	14019 4	133	142	88	68	68	
2155	18424 2	Dévaványa	9	a	17863 2	269	288	267	246	246	
2155	04044 4	Devecser				385	404	425	493	493	
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		52	71	92	160	160	
2155	06189 5	Dombóvár				388	407	428	496	496	
2155	06197 8	Dombóvár alsó				391	410	431	499	499	
2155	01495 1	Dorog		a		267	285	307	374	374	
2155	08052 3	Drávafook mrh.				470	489	510	578	578	
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2	160	178	200	267	267	
2155	03012 2	Dudarbánya		a		368	387	408	476	476	
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9	305	323	345	412	412	
2155	05843 8	Dunai Finomító		a		257	276	297	365	365	
2155	10371 3	Dunakeszi				224	243	264	332	332	
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a		227	246	267	335	335	
2155	06502 9	Dunaújváros		m		305	323	345	412	412	
2155	43372 2	Dunaújváros Dunaferr 720		a		305	323	345	412	412	
2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		314	332	354	421	421	
2155	16386 5	Dunavecse	9	a	10025 5	230	248	270	341	341	
2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	182	191	137	116	116	
2155	12948 6	Edelény				50	89	111	178	178	
2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	101	120	141	209	209	
2155	12435 4	Eger-Felnémet				70	142	163	231	231	
2155	12401 6	Eger- Rendező	9	a	11296 1	101	120	141	209	209	
2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	385	404	425	493	493	
2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	189	197	143	123	123	
2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	305	323	345	412	412	
2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	385	404	425	493	493	
2155	14191 1	Eperjeske-Átrakó	3	a,c,k,m		187	195	141	17	17	

	EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltélesi állomás	RO (53)				RS (72)
							Ágerdömajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszeke határ / Horgos
											1,2,6
							940	941	942	946	712
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7	250	181	163	50	126	
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1	306	236	219	147	72	
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0	345	275	257	219	144	
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a		325	255	238	231	194	
2155	06221 6	Csoma-Szabadi				492	423	405	359	284	
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1	306	236	219	147	72	
2143	02576 7	Csorna				480	410	393	386	348	
2155	18630 4	Csorvás		g		288	218	201	53	88	
2155	04960 1	Csömödér-Páka				593	524	506	499	461	
2155	06411 3	Csurgó				564	494	477	437	362	
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5	325	255	238	231	194	
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4	543	473	456	388	313	
2155	13912 1	Debrecen		k,m		101	31	101	198	246	
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5	325	255	238	231	194	
2155	14076 4	Demecser	9	a	14019 4	80	80	150	247	295	
2155	18424 2	Déaványa	9	a	17863 2	230	161	143	69	145	
2155	04044 4	Devecser				478	408	391	384	346	
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		175	175	209	298	319	
2155	06189 5	Dombóvár				481	412	394	348	273	
2155	06197 8	Dombóvár alsó				484	415	397	351	276	
2155	01495 1	Dorog		a		362	292	275	268	231	
2155	08052 3	Drávafok mrh.				563	493	476	408	333	
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2	264	195	202	196	217	
2155	03012 2	Dudarbánya		a		461	391	374	367	329	
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9	398	328	310	304	265	
2155	05843 8	Dunai Finomító		a		350	280	263	256	218	
2155	10371 3	Dunakeszi				329	259	244	237	199	
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a		332	262	247	240	202	
2155	06502 9	Dunaújváros		m		398	328	310	304	265	
2155	43372 2	Dunaújváros Dunaferr 720		a		398	328	310	304	265	
2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		407	337	319	313	274	
2155	16386 5	Dunavecse	9	a	10025 5	325	255	238	231	194	
2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	101	31	101	198	246	
2155	12948 6	Edelény				194	193	229	318	339	
2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	206	136	148	237	258	
2155	12435 4	Eger-Felnémet				228	158	170	259	280	
2155	12401 6	Eger- Rendező	9	a	11296 1	206	136	148	237	258	
2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	480	410	393	386	348	
2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	107	37	107	204	252	
2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	398	328	310	304	265	
2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	480	410	393	386	348	
2155	14191 1	Eperjeske-Átrakó	3	a,c,k,m		94	136	206	303	351	

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)			SI (79)	AT (81)		
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékyes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)
						1	1	1	1,2	1	1	1	1
						711	733	731	730	774	606	796	609
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7	209	387	427	412	454	457	393	383
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396	330	321
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	383	319	308
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a		168	286	261	246	288	301	230	219
2155	06221 6	Csoma-Szabadi				198	125	94	110	222	255	286	296
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396	330	321
2143	02576 7	Csorna				322	363	201	185	141	128	56	46
2155	18630 4	Csorvás		g		170	348	396	413	487	490	426	416
2155	04960 1	Csömödér-Páka				413	290	128	113	80	113	158	194
2155	06411 3	Csurgó				276	175	12	29	141	174	205	241
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4	227	82	86	103	214	247	278	314
2155	13912 1	Debrecen		k,m		281	459	469	454	496	499	435	425
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
2155	14076 4	Demecser	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548	484	473
2155	18424 2	Dévaványa	9	a	17863 2	209	387	407	392	434	437	373	363
2155	04044 4	Devecser				320	315	153	138	118	131	138	135
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		333	463	437	422	464	468	402	391
2155	06189 5	Dombóvár				187	114	103	120	232	265	295	298
2155	06197 8	Dombóvár alsó				190	117	101	117	229	262	293	301
2155	01495 1	Dorog		a		210	329	293	278	259	246	174	164
2155	08052 3	Drávafook mrh.				247	77	89	106	217	250	281	317
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271
2155	03012 2	Dudarbánya		a		303	310	226	211	197	194	153	142
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9	235	218	207	217	267	280	244	233
2155	05843 8	Dunai Finomító		a		192	245	226	211	261	274	237	227
2155	10371 3	Dunakeszi				179	297	271	256	298	297	226	215
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a		182	300	274	259	301	300	229	218
2155	06502 9	Dunaújváros		m		235	218	207	217	267	280	244	233
2155	43372 2	Dunaújváros Dunafer 720		a		235	218	207	217	267	280	244	233
2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		244	227	216	226	276	289	253	242
2155	16386 5	Dunavecse	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	499	435	425
2155	12948 6	Edelény				352	483	457	442	484	487	421	410
2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406	340	329
2155	12435 4	Eger-Felnémet				294	424	398	383	425	428	362	352
2155	12401 6	Eger- Rendező	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406	340	329
2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128	56	46
2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505	439	428
2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	235	218	207	217	267	280	244	233
2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128	56	46
2155	14191 1	Eperjeske-Átrakó	3	a,c,k,m		386	564	573	558	600	603	537	527

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1
						601
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7	358
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1	297
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0	284
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a		195
2155	06221 6	Csoma-Szabadi				284
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1	297
2143	02576 7	Csorna				44
2155	18630 4	Csorvás		g		391
2155	04960 1	Csömödér-Páka				207
2155	06411 3	Csurgó				254
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5	195
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4	327
2155	13912 1	Debrecen		k,m		400
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5	195
2155	14076 4	Demecser	9	a	14019 4	449
2155	18424 2	Dévaványa	9	a	17863 2	338
2155	04044 4	Devecser				134
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		367
2155	06189 5	Dombóvár				273
2155	06197 8	Dombóvár alsó				276
2155	01495 1	Dorog		a		139
2155	08052 3	Drávafok mrh.				330
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2	247
2155	03012 2	Dudarbánya		a		118
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9	209
2155	05843 8	Dunai Finomító		a		202
2155	10371 3	Dunakeszi				191
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a		194
2155	06502 9	Dunaújváros		m		209
2155	43372 2	Dunaújváros Dunaferr 720		a		209
2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		218
2155	16386 5	Dunavecse	9	a	10025 5	195
2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	400
2155	12948 6	Edelény				386
2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	305
2155	12435 4	Eger-Felnémet				327
2155	12401 6	Eger- Rendező	9	a	11296 1	305
2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	44
2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	404
2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	209
2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	44
2155	14191 1	Eperjeske-Átrakó	3	a,c,k,m		502

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungshahnhof rendelhetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Sütőrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Fliakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	<b>956</b>	<b>Eperjeske határ</b>	<b>1,10</b>			<b>525</b>	<b>427</b>	<b>346</b>	<b>386</b>	<b>296</b>
2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	214	119	101	182	164
2155	05827 1	Érd	9	a	05793 5	206	109	73	154	136
2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	304	207	126	165	75
2155	01511 5	Esztergom		a		154	56	108	190	181
2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	310	213	164	203	153
2155	11395 1	Felsőzsolca				377	280	199	238	149
2155	14134 1	Fényeslitke				506	409	328	368	278
2155	10025 5	Ferencváros		m		206	109	73	154	136
2143	02667 4	Fertőszentmiklós				87	103	250	332	323
2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	01917 4	Franciavágás		a		107	79	209	291	272
2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
2155	11296 1	Füzesabony		m		316	219	138	177	88
2155	14365 1	Füzesgyarmat	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	17475 5	Gádoros	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	214	204	303	384	366
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	298	219	246	327	309
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	202	105	49	130	131
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő		a		80	40	188	269	261
2155	11494 2	Görögszállás	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	04952 8	Gutorfőde				209	200	335	416	398
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		254	245	319	400	382
2155	<b>731</b>	<b>Gyékényes határ</b>	<b>1</b>			<b>255</b>	<b>246</b>	<b>320</b>	<b>401</b>	<b>383</b>
2155	17863 2	Gyoma				350	252	203	243	193
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	91	82	224	306	288
2155	12096 4	Gyöngyös				291	194	113	152	100
2155	01289 8	Győr		m		63	41	188	269	261
2155	30116 8	DB Terminál	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30115 0	Győr Audi 2 Halle 2 ÜLF Karossen	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53 Karobau	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30110 1	Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30114 3	Győr Audi Előrendező	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30108 5	Győr Audi LOC Fzg. We.	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30113 5	Győr Audi LOC Karobau (LOCK)	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30111 9	Győr Audi LOC Mot. We.	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30112 7	Győr Audi LOC2 Leergut	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
2143	02501 5	Győr-GYSEV				66	44	191	272	264
2155	02022 2	Győrszabadhegy				68	41	188	270	262
2155	02055 2	Győrszemere				81	54	201	283	275
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				431	334	253	292	203
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	431	334	253	292	203
2155	13953 5	Hajdúhadház				431	334	263	302	213
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	431	334	253	292	203

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungshahnhof rendelkezési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajaujhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	<b>956</b>	<b>Eperjeske határ</b>	<b>1,10</b>			<b>198</b>	<b>206</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	257	276	297	365	365
2155	05827 1	Érd	9	a	05793 5	230	248	270	341	341
2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	113	132	153	221	221
2155	01511 5	Esztergom		a		275	293	315	382	382
2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	214	233	239	218	218
2155	11395 1	Felsőzsolca				50	59	80	148	148
2155	14134 1	Fényeslitke				180	188	134	19	19
2155	10025 5	Ferencváros		m		230	248	270	341	341
2143	02667 4	Fertőszentmiklós				417	435	457	524	524
2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	01917 4	Franciavágás		a		366	384	406	473	473
2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
2155	11296 1	Füzesabony		m		101	120	141	209	209
2155	14365 1	Füzesgyarmat	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	17475 5	Gádoros	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	460	478	500	567	567
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	402	421	442	510	510
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	224	243	264	332	332
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő		a		354	373	394	462	462
2155	11494 2	Görögszállás	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	04952 8	Gutorfőde				491	510	531	599	599
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		475	494	515	583	583
2155	<b>731</b>	<b>Gyékényes határ</b>	<b>1</b>			<b>476</b>	<b>495</b>	<b>516</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
2155	17863 2	Gyoma				269	288	267	246	246
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	381	400	421	488	488
2155	12096 4	Gyöngyös				151	170	191	259	259
2155	01289 8	Győr		m		354	373	394	462	462
2155	30116 8	DB Terminál	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30115 0	Győr Audi 2 Halle 2 ÜLF Karossen	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53 Karobau	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30110 1	Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30114 3	Győr Audi Előrendező	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30108 5	Győr Audi LOC Fzg. We.	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30113 5	Győr Audi LOC Karobau (LOCK)	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30111 9	Győr Audi LOC Mot. We.	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30112 7	Győr Audi LOC2 Leergut	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
2143	02501 5	Győr-GYSEV				357	376	397	465	465
2155	02022 2	Győrszabadhegy				355	374	395	462	462
2155	02055 2	Győrszemere				368	387	408	475	475
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				179	188	134	139	139
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	179	188	134	139	139
2155	13953 5	Hajdúhadház				163	172	118	98	98
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	179	188	134	139	139



EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungshahnhof rendelkezési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdömajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Milhai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lókősháza határ / Curtici	Röske határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	<b>956</b>	<b>Eperjeske határ</b>	<b>1,10</b>			<b>82</b>	<b>147</b>	<b>217</b>	<b>314</b>	<b>362</b>
2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	350	280	263	256	218
2155	05827 1	Érd	9	a	05793 5	325	255	238	231	194
2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	218	148	160	224	245
2155	01511 5	Esztergom		a		370	300	283	276	239
2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	203	133	115	123	144
2155	11395 1	Felsőzsolca				163	163	208	298	319
2155	14134 1	Fényeslitke				96	129	199	296	344
2155	10025 5	Ferencváros		m		325	255	238	231	194
2143	02667 4	Fertőszentmiklós				512	442	425	418	380
2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	01917 4	Franciavágás		a		459	389	371	365	327
2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
2155	11296 1	Füzesabony		m		206	136	148	237	258
2155	14365 1	Füzesgyarmat	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	17475 5	Gádoros	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	552	483	465	458	414
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	495	426	408	362	287
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	329	259	244	237	199
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő		a		449	379	362	355	317
2155	11494 2	Görögszállás	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	04952 8	Gutorfőde				584	515	497	490	452
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		568	498	481	447	372
2155	<b>731</b>	<b>Gyékényes határ</b>	<b>1</b>			<b>569</b>	<b>499</b>	<b>482</b>	<b>448</b>	<b>373</b>
2155	17863 2	Gyoma				230	161	143	69	145
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	474	404	387	380	342
2155	12096 4	Gyöngyös				256	186	198	218	239
2155	01289 8	Győr		m		449	379	362	355	317
2155	30116 8	DB Terminál	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30115 0	Győr Audi 2 Halle 2 ÜLF Karossen	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53 Karobau	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30110 1	Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30114 3	Győr Audi Előrendező	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30108 5	Győr Audi LOC Fzg. We.	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30113 5	Győr Audi LOC Karobau (LOCK)	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30111 9	Győr Audi LOC Mot. We.	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30112 7	Győr Audi LOC2 Leergut	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
2143	02501 5	Győr-GYSEV				452	382	365	358	320
2155	02022 2	Győrszabadhegy				450	380	363	356	318
2155	02055 2	Győrszemere				463	393	376	369	331
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				123	53	123	220	268
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	123	53	123	220	268
2155	13953 5	Hajdúhadház				105	51	121	218	266
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	123	53	123	220	268

EF desservant / Bediensteter EVU Servicing RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)	AT (81)		
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	
														1
						711	733	731	730	774	606	796	609	
2155	<b>956</b>	<b>Eperjeske határ</b>	<b>1,10</b>			<b>397</b>	<b>575</b>	<b>584</b>	<b>569</b>	<b>611</b>	<b>614</b>	<b>548</b>	<b>538</b>	
2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	192	245	226	211	261	274	237	227	
2155	05827 1	Érd	9	a	05793 5	168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	259	389	363	348	390	394	328	317	
2155	01511 5	Esztergom		a		218	337	296	281	262	249	177	167	
2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	397	333	323	
2155	11395 1	Felsőzsolca				332	462	437	422	464	467	401	390	
2155	14134 1	Fényeslitke				379	557	566	551	593	596	530	520	
2155	10025 5	Ferencváros		m		168	286	261	246	288	301	230	219	
2143	02667 4	Fertőszentmiklós				354	379	217	202	153	140	24	14	
2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	134	165	201	
2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	467	401	390	
2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	407	396	
2155	01917 4	Franciavágás		a		301	323	180	165	146	142	109	98	
2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	383	319	308	
2155	11296 1	Füzesabony		m		271	402	376	361	403	406	340	329	
2155	14365 1	Füzesgyarmat	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456	392	381	
2155	17475 5	Gádosros	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475	411	401	
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	328	205	43	28	90	123	154	189	
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	201	101	117	134	246	279	309	312	
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	179	297	271	256	298	297	226	215	
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő		a		291	352	227	212	188	175	104	93	
2155	11494 2	Görögszállás	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548	484	473	
2155	04952 8	Gutorfőde				404	281	119	104	71	104	149	185	
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		286	164	1	18	130	163	194	230	
2155	<b>731</b>	<b>Gyékényes határ</b>	<b>1</b>			<b>287</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>131</b>	<b>164</b>	<b>195</b>	<b>231</b>	
2155	17863 2	Gyoma				209	387	407	392	434	437	373	363	
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	316	326	164	149	130	126	93	82	
2155	12096 4	Gyöngyös				246	377	351	336	378	381	315	304	
2155	01289 8	Győr		m		291	335	210	195	171	158	87	76	
2155	30116 8	DB Terminál	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30115 0	Győr Audi 2 Halle 2 ÜLF Karossen	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53 Karobau	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30110 1	Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30114 3	Győr Audi Előrendező	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30108 5	Győr Audi LOC Fzg. We.	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30113 5	Győr Audi LOC Karobau (LOCK)	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30111 9	Győr Audi LOC Mot. We.	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
3231	30112 7	Győr Audi LOC2 Leergut	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
2143	02501 5	Győr-GYSEV				294	338	213	198	174	161	90	79	
2155	02022 2	Győrszabadhegy				292	330	205	190	171	164	92	81	
2155	02055 2	Győrszemere				305	343	193	178	159	155	105	94	
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76	
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	410	399	
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				303	481	491	476	518	521	455	444	
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	303	481	491	476	518	521	455	444	
2155	13953 5	Hajdúhadház				301	479	489	474	516	519	455	444	
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	303	481	491	476	518	521	455	444	

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf	
						1	
						601	
2155	<b>956</b>	<b>Eperjeske határ</b>	<b>1,10</b>			<b>513</b>	
2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	202	
2155	05827 1	Érd	9	a	05793 5	195	
2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	293	
2155	01511 5	Esztergom		a		142	
2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	298	
2155	11395 1	Felsőzsolca				366	
2155	14134 1	Fényeslitke				495	
2155	10025 5	Ferencváros		m		195	
2143	02667 4	Fertőszentmiklós				76	
2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	214	
2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	366	
2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	372	
2155	01917 4	Franciavágás		a		96	
2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	284	
2155	11296 1	Füzesabony		m		305	
2155	14365 1	Füzesgyarmat	9	a	13862 8	357	
2155	17475 5	Gádoros	9	a	18614 8	376	
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	203	
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	287	
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	191	
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	195	
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő		a		69	
2155	11494 2	Görögszállás	9	a	14019 4	449	
2155	04952 8	Gutorfőde				198	
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	195	
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		243	
2155	<b>731</b>	<b>Gyékényes határ</b>	<b>1</b>			<b>244</b>	
2155	17863 2	Gyoma				338	
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	80	
2155	12096 4	Gyöngyös				280	
2155	01289 8	Győr		m		52	
2155	30116 8	DB Terminál	9	a	01289 8	52	
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	52	
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	52	
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	52	
3231	30115 0	Győr Audi 2 Halle 2 ÜLF Karossen	9	a	01289 8	52	
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	52	
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	52	
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53 Karobau	9	a	01289 8	52	
3231	30110 1	Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk	9	a	01289 8	52	
3231	30114 3	Győr Audi Előrendező	9	a	01289 8	52	
3231	30108 5	Győr Audi LOC Fzg. We.	9	a	01289 8	52	
3231	30113 5	Győr Audi LOC Karobau (LOCK)	9	a	01289 8	52	
3231	30111 9	Győr Audi LOC Mot. We.	9	a	01289 8	52	
3231	30112 7	Győr Audi LOC2 Leergut	9	a	01289 8	52	
2143	02501 5	Győr-GYSEV				55	
2155	02022 2	Győrszabadhegy				57	
2155	02055 2	Győrszemere				70	
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	52	
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	375	
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				420	
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	420	
2155	13953 5	Hajdúhadház				420	
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	420	

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	419	322	251	290	201
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				392	295	246	285	202
2155	03939 6	Hajmáskér				150	111	173	254	236
2155	05785 1	Háros				206	109	73	154	136
2155	11205 2	Hatvan		m		258	161	80	119	66
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		17	87	234	316	307
2155	<b>601</b>	<b>Hegyeshalom határ</b>	<b>1</b>			<b>22</b>	<b>92</b>	<b>239</b>	<b>320</b>	<b>312</b>
2155	02469 5	Hegyfalu				96	112	259	340	332
2155	16527 4	Helvécia				292	194	160	241	200
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	154	57	109	190	172
2155	03954 5	Herend				157	118	196	277	259
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	16956 5	Hetényegyháza				275	178	143	224	202
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	304	207	126	165	75
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
2155	13243 1	Hidasnémeti				432	335	254	293	204
2155	<b>881</b>	<b>Hidasnémeti határ</b>	<b>1</b>			<b>436</b>	<b>338</b>	<b>257</b>	<b>297</b>	<b>207</b>
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	419	322	251	290	201
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				383	286	252	294	245
2155	11221 9	Hort-Csány				270	173	92	131	78
2155	03889 3	Inota-Gyártelep		a		172	115	167	248	230
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	<b>885</b>	<b>Ipolytarnóc határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>332</b>	<b>235</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	10363 0	Istvántelki Főműhely	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2143	02261 6	Ják-Balogunyom				137	153	300	382	368
2155	16618 1	Jánoshalma				345	248	218	300	282
2155	04705 0	Jánosháza mrh.	9	a	04689 6	141	131	266	348	330
2155	02345 7	Jánossomorja	9	a	01362 3	17	87	234	316	307
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	279	182	101	140	87

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cerna	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevó	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	175	183	129	109	109
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				202	210	157	136	136
2155	03939 6	Hajmáskér				329	348	369	437	437
2155	05785 1	Háros				230	248	270	341	341
2155	11205 2	Hatvan		m		160	178	200	267	267
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		401	419	441	508	508
2155	<b>601</b>	<b>Hegyeshalom határ</b>	<b>1</b>			<b>406</b>	<b>424</b>	<b>446</b>	<b>513</b>	<b>513</b>
2155	02469 5	Hegyfalu				426	444	466	533	533
2155	16527 4	Helvécia				282	301	322	307	307
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	265	284	305	373	373
2155	03954 5	Herend				353	371	393	460	460
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	16956 5	Hetényegyháza				284	303	324	309	309
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	113	132	153	221	221
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	13243 1	Hidasnémeti				105	4	135	203	203
2155	<b>881</b>	<b>Hidasnémeti határ</b>	<b>1</b>			<b>109</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	175	183	129	109	109
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				320	339	345	324	324
2155	11221 9	Hort-Csány				149	167	189	256	256
2155	03889 3	Inota-Gyártelep		a		323	342	363	431	431
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	<b>885</b>	<b>Ipolytarnóc határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>278</b>	<b>297</b>	<b>318</b>	<b>386</b>	<b>386</b>
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	10363 0	Istvántelki Főműhely	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2143	02261 6	Ják-Balogunyom				461	480	501	569	569
2155	16618 1	Jánoshalma				364	383	404	390	390
2155	04705 0	Jánosháza mrh.	9	a	04689 6	423	442	463	531	531
2155	02345 7	Jánossomorja	9	a	01362 3	401	419	441	508	508
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	139	157	179	246	246

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdömajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszeke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	93	39	109	206	254
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				120	51	81	179	227
2155	03939 6	Hajmáskér				422	352	335	328	290
2155	05785 1	Háros				325	255	238	231	194
2155	11205 2	Hatvan		m		264	195	202	196	217
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		496	426	408	402	364
2155	<b>601</b>	<b>Hegyeshalom határ</b>	<b>1</b>			<b>501</b>	<b>431</b>	<b>413</b>	<b>407</b>	<b>368</b>
2155	02469 5	Hegyfalu				521	451	433	427	388
2155	16527 4	Helvécia				292	222	205	180	105
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	358	288	271	264	226
2155	03954 5	Herend				445	376	358	351	313
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	16956 5	Hetényegyháza				294	224	207	182	107
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	218	148	160	224	245
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
2155	13243 1	Hidasnémeti				219	218	264	353	374
2155	<b>881</b>	<b>Hidasnémeti határ</b>	<b>1</b>			<b>222</b>	<b>221</b>	<b>267</b>	<b>356</b>	<b>377</b>
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	93	39	109	206	254
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				309	239	222	98	43
2155	11221 9	Hort-Csány				253	184	195	208	229
2155	03889 3	Inota-Gyártelep		a		416	346	329	322	284
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	<b>885</b>	<b>Ipolytarnóc határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>383</b>	<b>313</b>	<b>318</b>	<b>311</b>	<b>329</b>
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	10363 0	Istvántelki Főműhely	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2143	02261 6	Ják-Balogunyom				554	484	467	460	422
2155	16618 1	Jánoshalma				374	304	287	215	140
2155	04705 0	Jánosháza mrh.	9	a	04689 6	516	446	429	422	384
2155	02345 7	Jánossomorja	9	a	01362 3	496	426	408	402	364
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	243	174	185	205	226

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)			SI (79)	AT (81)		
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékeyes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)
						1	1	1	1,2	1	1	1	1
						711	733	731	730	774	606	796	609
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	507	443	432
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				262	439	449	434	476	480	416	405
2155	03939 6	Hajmáskér				264	271	187	172	174	187	173	163
2155	05785 1	Háros				168	286	261	246	288	301	230	219
2155	11205 2	Hatvan		m		224	343	317	302	344	348	282	271
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		338	382	239	224	179	166	95	84
2155	<b>601</b>	<b>Hegyeshalom határ</b>	<b>1</b>			<b>343</b>	<b>387</b>	<b>244</b>	<b>229</b>	<b>184</b>	<b>171</b>	<b>99</b>	<b>89</b>
2155	02469 5	Hegyfalu				363	328	165	150	101	88	95	86
2155	16527 4	Helvécia				109	287	335	334	376	379	315	305
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	200	307	280	265	246	242	178	167
2155	03954 5	Herend				288	294	186	171	152	165	172	170
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	467	401	390
2155	16956 5	Hetényegyháza				111	289	332	317	359	362	298	288
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	259	389	363	348	390	394	328	317
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	265	295	298
2155	13243 1	Hidasnémeti				387	518	492	477	519	522	456	445
2155	<b>881</b>	<b>Hidasnémeti határ</b>	<b>1</b>			<b>390</b>	<b>521</b>	<b>495</b>	<b>480</b>	<b>522</b>	<b>525</b>	<b>459</b>	<b>449</b>
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	507	443	432
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				151	329	377	394	468	471	407	396
2155	11221 9	Hort-Csány				236	355	329	314	356	360	294	283
2155	03889 3	Inota-Gyártelep		a		258	265	209	194	197	210	196	185
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271
2155	<b>885</b>	<b>Ipolytarnóc határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>309</b>	<b>427</b>	<b>401</b>	<b>386</b>	<b>428</b>	<b>427</b>	<b>355</b>	<b>345</b>
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	301	230	219
2155	10363 0	Istvántelki Főműhely	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
2143	02261 6	Ják-Balogunyom				396	305	143	128	60	47	72	108
2155	16618 1	Jánoshalma				55	188	236	253	365	398	369	358
2155	04705 0	Jánosháza mrh.	9	a	04689 6	358	277	115	100	81	114	134	131
2155	02345 7	Jánossomorja	9	a	01362 3	338	382	239	224	179	166	95	84
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	368	302	292

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf	
						1	601
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	408	
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				381	
2155	03939 6	Hajmáskér				139	
2155	05785 1	Háros				195	
2155	11205 2	Hatvan		m		247	
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		5	
2155	<b>601</b>	<b>Hegyeshalom határ</b>	<b>1</b>			<b>0</b>	
2155	02469 5	Hegyfalu				85	
2155	16527 4	Helvécia				280	
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	143	
2155	03954 5	Herend				145	
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	366	
2155	16956 5	Hetényegyháza				263	
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	293	
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	273	
2155	13243 1	Hidasnémeti				421	
2155	<b>881</b>	<b>Hidasnémeti határ</b>	<b>1</b>			<b>424</b>	
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	408	
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				372	
2155	11221 9	Hort-Csány				259	
2155	03889 3	Inota-Gyártelep		a		161	
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	247	
2155	<b>885</b>	<b>Ipolytarnóc határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>320</b>	
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	195	
2155	10363 0	Istvánélki Főműhely	9	a	10025 5	195	
2143	02261 6	Ják-Balogunyom				126	
2155	16618 1	Jánoshalma				334	
2155	04705 0	Jánosháza mrh.	9	a	04689 6	129	
2155	02345 7	Jánossomorja	9	a	01362 3	5	
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	268	



EF desservant / Bediensteter EVU Servicing RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltérési állomás	SK (56)					
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Sütőrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalui h. / Filakovo	
						1	1	1	1,2,6	1,2,6	
						889	888	887	885	884	
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	279	182	101	140	87	
2155	11957 8	Jászberény				280	183	102	141	91	
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	291	193	145	184	134	
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	258	161	80	119	66	
2155	12047 7	Jáskisér	9	a	11239 1	279	182	101	140	87	
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	279	182	101	140	87	
2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		421	324	243	283	193	
2155	13870 1	Kaba				379	282	233	272	189	
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		304	207	126	165	75	
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	295	198	169	250	232	
2155	06288 5	Kaposvár		m		283	229	264	345	327	
*	2155	43588 3	Kaposvár elágazás			286	232	261	342	324	
	2143	02626 0	Kapuvár			73	89	237	318	310	
	2155	13847 9	Karcag	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
	2155	18358 2	Kardoskút				397	300	257	296	247
	2155	12781 1	Kazincbarcika				396	299	218	258	168
	2155	17111 6	Kecskemét				287	190	155	236	189
	2155	16535 7	Kecskemét alsó				284	186	152	233	192
	2155	16352 7	Kelebia	3	m		351	254	224	306	288
	2155	711	<b>Kelebia határ</b>	1			<b>354</b>	<b>257</b>	<b>227</b>	<b>309</b>	<b>290</b>
	2155	14043 4	Kemecse		g		476	379	298	337	248
	2155	04085 7	Kerta				130	121	245	324	308
	2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				244	165	192	273	255
	2155	04747 2	Keszthely				195	186	260	341	323
	2155	18051 3	Kétegyháza		g		403	306	257	296	246
	2155	01339 1	Kimle-Károlyháza				36	69	216	297	289
	2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				263	196	247	382	310
	2155	03764 8	Kisbér				117	38	168	249	231
	2155	06320 6	Kiskorpád				290	246	280	361	343
	2155	16261 0	Kiskőrös		m		295	198	169	250	232
	2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		361	264	229	310	267
	2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		308	211	176	258	214
	2155	16311 3	Kiskunhalas		m		322	225	195	277	259
	2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	16758 5	Kiskunmajsa				333	236	201	283	239
	2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
	2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
	2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	310	213	164	203	153
	2155	14118 4	Kisvárd		g		499	402	321	361	271
	2155	16337 8	Kisszállás				340	243	213	295	277
	2155	18507 4	Komádi	9	a	18036 4	386	289	240	279	230

EF desservant / Bediensteter EVU Servicing RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltérési állomás	SK (56)			UA (22)		
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaiúj hely határ / Slovinské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop	
											1
						883	881	880	956	955	
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	139	157	179	246	246	
2155	11957 8	Jászberény				185	203	225	280	280	
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	216	235	256	238	238	
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	160	178	200	267	267	
2155	12047 7	Jáskisér	9	a	11239 1	139	157	179	246	246	
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	139	157	179	246	246	
2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		74	113	135	202	202	
2155	13870 1	Kaba				202	221	170	149	149	
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		113	132	153	221	221	
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	325	344	365	360	360	
2155	06288 5	Kaposvár		m		420	439	460	528	528	
*	2155	43588 3	Kaposvár elágazás			417	436	457	525	525	
	2143	02626 0	Kapuvár			403	422	443	511	511	
	2155	13847 9	Karcag	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
	2155	18358 2	Kardoskút				323	341	347	326	326
	2155	12781 1	Kazincbarcika				21	88	110	177	177
	2155	17111 6	Kecskemét				271	289	311	296	296
	2155	16535 7	Kecskemét alsó				274	293	314	299	299
	2155	16352 7	Kelebia	3	m		370	389	410	396	396
	2155	711	<b>Kelebia határ</b>	1			<b>372</b>	<b>390</b>	<b>412</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
	2155	14043 4	Kemecse		g		149	158	104	52	52
	2155	04085 7	Kerta				401	420	441	509	509
	2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				348	367	388	456	456
	2155	04747 2	Keszthely				416	435	456	524	524
	2155	18051 3	Kétegyháza		g		322	341	320	299	299
	2155	01339 1	Kimle-Károlyháza				382	401	422	490	490
	2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				403	422	443	511	511
	2155	03764 8	Kisbér				325	343	365	432	432
	2155	06320 6	Kiskorpád				436	455	476	544	544
	2155	16261 0	Kiskőrös		m		325	344	365	360	360
	2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		349	367	375	354	354
	2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		296	315	336	322	322
	2155	16311 3	Kiskunhalas		m		341	360	381	367	367
	2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
	2155	16758 5	Kiskunmajsa				321	340	361	347	347
	2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
	2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
	2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
	2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	214	233	239	218	218
	2155	14118 4	Kisvárd		g		173	181	127	26	26
	2155	16337 8	Kisszállás				359	378	399	385	385
	2155	18507 4	Komádi	9	a	18036 4	305	324	303	282	282

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltérési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdömör határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lókősháza határ / Curtici	Rösztke határ / Horgos
										1,2,6
						940	941	942	946	712
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	243	174	185	205	226
2155	11957 8	Jászberény				265	195	177	171	192
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	12047 7	Jászkisér	9	a	11239 1	243	174	185	205	226
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	243	174	185	205	226
2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		218	217	253	342	363
2155	13870 1	Kaba				133	64	68	166	214
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		218	148	160	224	245
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
2155	06288 5	Kaposvár		m		513	443	426	377	302
*	2155	43588 3	Kaposvár elágazás			510	441	423	377	302
	2143	02626 0	Kapuvár			498	428	411	404	366
	2155	13847 9	Karcag	9	a	13862 8	144	75	57	203
	2155	18358 2	Kardoskút			311	241	224	78	83
	2155	12781 1	Kazincbarcika			193	192	228	317	338
	2155	17111 6	Kecskemét			281	211	193	172	97
	2155	16535 7	Kecskemét alsó			284	214	197	172	97
	2155	16352 7	Kelebia	3	m		380	310	293	221
	2155	711	<b>Kelebia határ</b>	1			<b>382</b>	<b>312</b>	<b>294</b>	<b>222</b>
	2155	14043 4	Kemecse		g		96	96	166	263
	2155	04085 7	Kerta				494	424	407	362
	2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				441	371	354	347
	2155	04747 2	Keszthely				509	440	422	415
	2155	18051 3	Kétegyháza		g		284	214	196	16
	2155	01339 1	Kimle-Károlyháza				477	407	390	383
	2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				496	426	409	402
	2155	03764 8	Kisbér				418	348	330	324
	2155	06320 6	Kiskorpád				529	459	442	393
	2155	16261 0	Kiskőrös		m		345	275	257	219
	2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		338	268	251	132
	2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		306	236	219	147
	2155	16311 3	Kiskunhalas		m		351	281	264	192
	2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	325	255	238	231
	2155	16758 5	Kiskunmajsa				331	261	244	172
	2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	325	255	238	231
	2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	306	236	219	147
	2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11205 2	264	195	202	196
	2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	203	133	115	123
	2155	14118 4	Kisvárd		g		103	122	192	289
	2155	16337 8	Kisszállás				369	299	282	210
	2155	18507 4	Komádi	9	a	18036 4	267	197	180	32

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)	AT (81)		
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékyes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	
						1	1	1	1,2	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	606	796	609	
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	368	302	292	
2155	11957 8	Jászberény				199	365	339	324	366	370	304	293	
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378	314	304	
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271	
2155	12047 7	Jászkisér	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	368	302	292	
2155	12062 6	Jászladány	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	368	302	292	
2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		376	507	481	466	508	511	445	434	
2155	13870 1	Kaba				249	426	436	421	463	467	403	392	
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		259	389	363	348	390	394	328	317	
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	383	319	308	
2155	06288 5	Kaposvár		m		216	143	72	88	200	233	264	274	
*	2155	43588 3	Kaposvár elágazás			216	143	75	91	203	236	267	277	
	2143	02626 0	Kapuvár			340	381	219	203	159	146	40	29	
	2155	13847 9	Karcag	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	392	381	
	2155	18358 2	Kardoskút			165	343	391	408	482	485	421	411	
	2155	12781 1	Kazincbarcika			351	482	456	441	483	486	420	410	
	2155	17111 6	Kecskemét			102	279	327	329	371	374	311	300	
	2155	16535 7	Kecskemét alsó			101	279	327	326	368	371	307	297	
	2155	16352 7	Kelebia	3	m		4	239	287	304	416	375	364	
	2155	711	<b>Kelebia határ</b>	1			<b>0</b>	<b>239</b>	<b>287</b>	<b>304</b>	<b>416</b>	<b>442</b>	<b>378</b>	<b>367</b>
	2155	14043 4	Kemecse		g		346	524	534	519	561	500	489	
	2155	04085 7	Kerta				336	300	138	123	103	123	120	
	2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyönk				227	154	143	160	272	268	257	
	2155	04747 2	Keszthely				305	232	82	67	135	188	185	
	2155	18051 3	Kétegyháza		g		207	385	433	445	487	426	416	
	2155	01339 1	Kimle-Károlyháza				319	363	238	223	198	114	103	
	2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				253	180	109	125	237	287	276	
	2155	03764 8	Kisbér				260	281	220	205	186	141	130	
	2155	06320 6	Kiskorpád				232	159	57	74	185	249	281	
	2155	16261 0	Kiskőrös		m		59	237	285	302	380	319	308	
	2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		129	307	354	371	445	385	374	
	2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		76	254	302	319	393	330	321	
	2155	16311 3	Kiskunhalas		m		32	210	258	275	387	346	335	
	2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	230	219	
	2155	16758 5	Kiskunmajsa				53	231	279	296	408	355	346	
	2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	230	219	
	2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	330	321	
	2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	282	271	
	2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	333	323	
	2155	14118 4	Kisvárd		g		372	550	559	544	586	523	513	
	2155	16337 8	Kisszállás				15	228	276	293	405	364	353	
	2155	18507 4	Komádi	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	410	399	

	EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
							1
							601
	2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	268
	2155	11957 8	Jászberény				269
	2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	279
	2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	247
	2155	12047 7	Jáskisér	9	a	11239 1	268
	2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	268
	2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		410
	2155	13870 1	Kaba				368
	2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		293
	2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	284
	2155	06288 5	Kaposvár		m		272
*	2155	43588 3	Kaposvár elágazás				275
	2143	02626 0	Kapuvár				62
	2155	13847 9	Karcag	9	a	13862 8	357
	2155	18358 2	Kardoskút				386
	2155	12781 1	Kazincbarcika				385
	2155	17111 6	Kecskemét				276
	2155	16535 7	Kecskemét alsó				272
	2155	16352 7	Kelebia	3	m		340
	2155	711	<b>Kelebia határ</b>	1			<b>343</b>
	2155	14043 4	Kemecse		g		465
	2155	04085 7	Kerta				119
	2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				233
	2155	04747 2	Keszthely				184
	2155	18051 3	Kétegyháza		g		391
	2155	01339 1	Kimle-Károlyháza				25
	2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				252
	2155	03764 8	Kisbér				106
	2155	06320 6	Kiskorpád				279
	2155	16261 0	Kiskőrös		m		284
	2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		350
	2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		297
	2155	16311 3	Kiskunhalas		m		311
	2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	195
	2155	16758 5	Kiskunmajsa				322
	2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	195
	2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	297
	2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11205 2	247
	2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	298
	2155	14118 4	Kisvárd		g		488
	2155	16337 8	Kisszállás				329
	2155	18507 4	Komádi	9	a	18036 4	375

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalui h. / Fiaakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	01222 9	Komárom		m		100	3	151	232	224
2155	<b>888</b>	<b>Komárom határ</b>	<b>1</b>			<b>103</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>235</b>	<b>226</b>
2155	07542 4	Komló		a		321	241	268	349	331
2155	14142 4	Komoró		a		511	414	333	373	283
2155	18283 2	Kondoros	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	10066 9	Kőbánya felső		a		206	109	73	154	136
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2143	02287 1	Körmend				153	170	317	398	384
2155	01743 4	Környe				139	41	140	221	203
2155	18440 8	Körösladány	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	18515 7	Körösszakál	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	127	143	290	372	358
2155	16584 5	Kunfehértó				335	238	208	290	272
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	310	213	164	203	153
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	323	225	176	216	166
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	206	109	73	154	136
2155	06163 0	Kurd				266	187	214	295	277
2155	18580 1	Kútvolgy	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	01578 4	Lábatlan				132	35	119	200	192
2155	16915 1	Lajosmizse				263	166	131	212	196
2155	17285 8	Lakitelek				313	216	181	223	174
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				44	61	208	289	281
2155	04986 6	Lenti				227	218	353	434	416
2155	03301 9	Lepsény		m		180	113	164	245	227
2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	02170 9	117	108	250	331	313
2155	01685 7	Lovasberény rh.	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	18069 5	Lőkősháza				416	319	270	309	259
2155	<b>946</b>	<b>Lőkősháza határ</b>	<b>1</b>			<b>418</b>	<b>321</b>	<b>272</b>	<b>311</b>	<b>261</b>
2143	05207 6	Lövő				136	152	299	380	372
2155	11262 3	Ludas				293	196	115	154	87
2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	411	313	232	272	182
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		392	313	340	421	403
2155	<b>733</b>	<b>Magyarbóly határ</b>	<b>1</b>			<b>398</b>	<b>319</b>	<b>346</b>	<b>427</b>	<b>409</b>
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	383	286	252	294	245

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cána	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	01222 9	Komárom		m		317	336	357	425	425
2155	<b>888</b>	<b>Komárom határ</b>	<b>1</b>			<b>320</b>	<b>338</b>	<b>360</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
2155	07542 4	Komló		a		425	443	465	532	532
2155	14142 4	Komoró		a		185	193	139	15	15
2155	18283 2	Kondoros	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	10066 9	Kőbánya felső		a		230	248	270	341	341
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2143	02287 1	Körmend				478	496	518	585	585
2155	01743 4	Környe				296	315	336	404	404
2155	18440 8	Körösladány	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	18515 7	Kőrösszakál	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	451	470	491	559	559
2155	16584 5	Kunfehértó				354	373	394	380	380
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	214	233	239	218	218
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	242	261	267	246	246
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	230	248	270	341	341
2155	06163 0	Kurd				370	389	410	478	478
2155	18580 1	Kútvolgy	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	01578 4	Lábatlan				285	304	325	393	393
2155	16915 1	Lajosmizse				289	308	329	321	321
2155	17285 8	Lakitelek				256	275	296	277	277
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				374	393	414	482	482
2155	04986 6	Lenti				509	528	549	617	617
2155	03301 9	Lepsény		m		320	339	360	428	428
2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	02170 9	406	425	446	514	514
2155	01685 7	Lovasberény rh.	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	18069 5	Lőkősháza				335	354	333	312	312
2155	<b>946</b>	<b>Lőkősháza határ</b>	<b>1</b>			<b>337</b>	<b>356</b>	<b>335</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
2143	05207 6	Lövő				466	484	506	573	573
2155	11262 3	Ludas				125	144	165	233	233
2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	84	92	47	114	114
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		496	515	536	569	569
2155	<b>733</b>	<b>Magyarbóly határ</b>	<b>1</b>			<b>502</b>	<b>521</b>	<b>542</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	320	339	345	324	324

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Milhai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Röske határ / Horgos
						1,2,6	1	1,5	1	1,2,6
						940	941	942	946	712
2155	01222 9	Komárom		m		412	342	325	318	280
2155	<b>888</b>	<b>Komárom határ</b>	<b>1</b>			<b>415</b>	<b>345</b>	<b>327</b>	<b>321</b>	<b>283</b>
2155	07542 4	Komló		a		518	448	430	381	306
2155	14142 4	Komoró		a		92	134	204	301	349
2155	18283 2	Kondoros	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	10066 9	Kőbánya felső		a		325	255	238	231	194
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2143	02287 1	Körmend				571	501	483	477	438
2155	01743 4	Környe				389	319	302	295	257
2155	18440 8	Körösladány	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	18515 7	Körösszakál	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	544	474	457	450	412
2155	16584 5	Kunfehértó				364	294	277	205	130
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	203	133	115	123	144
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	230	161	143	126	117
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	325	255	238	231	194
2155	06163 0	Kurd				463	393	376	367	292
2155	18580 1	Kútvolgy	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	01578 4	Lábatlan				380	311	293	286	249
2155	16915 1	Lajosmizse				306	236	219	194	119
2155	17285 8	Lakitelek				261	192	174	159	97
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				469	399	382	375	337
2155	04986 6	Lenti				602	533	515	508	470
2155	03301 9	Lepsény		m		413	343	326	319	281
2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	02170 9	499	430	412	405	367
2155	01685 7	Lovasberény rh.	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	18069 5	Lőkősháza				297	227	209	3	138
2155	<b>946</b>	<b>Lőkősháza határ</b>	<b>1</b>			<b>299</b>	<b>229</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
2143	05207 6	Lövő				561	491	473	465	428
2155	11262 3	Ludas				230	160	172	219	240
2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	130	130	199	297	345
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		554	484	466	394	320
2155	<b>733</b>	<b>Magyarbóly határ</b>	<b>1</b>			<b>559</b>	<b>490</b>	<b>472</b>	<b>400</b>	<b>325</b>
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	309	239	222	98	43



EF desservant / Bedienendes EVU Servicing RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	RS (72)	HR (78)			SI (79)	AT (81)		
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Bell Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)
						1	1	1	1,2	1	1	1	1
						711	733	731	730	774	606	796	609
2155	01222 9	Komárom		m		254	316	243	228	209	196	124	114
2155	<b>888</b>	<b>Komárom határ</b>	<b>1</b>			<b>257</b>	<b>319</b>	<b>246</b>	<b>231</b>	<b>211</b>	<b>199</b>	<b>127</b>	<b>116</b>
2155	07542 4	Komló		a		220	115	136	153	265	298	329	334
2155	14142 4	Komoró		a		384	562	571	556	598	601	535	525
2155	18283 2	Kondoros	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475	411	401
2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128	56	46
2155	10066 9	Kőbánya felső		a		168	286	261	246	288	301	230	219
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
2143	02287 1	Körmend				413	297	135	120	42	29	89	125
2155	01743 4	Környe				231	310	249	234	215	211	162	152
2155	18440 8	Körösladány	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456	392	381
2155	18515 7	Körösszakál	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	410	399
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	386	295	133	118	69	56	62	98
2155	16584 5	Kunfehértó				45	198	246	263	375	408	359	348
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	397	333	323
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456	392	381
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	152	330	378	365	407	410	346	336
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
2155	06163 0	Kurd				206	133	122	139	251	284	290	279
2155	18580 1	Kútvölgy	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	407	396
2155	01578 4	Lábatlan				229	347	275	260	241	228	156	146
2155	16915 1	Lajosmizse				123	301	320	305	347	350	286	276
2155	17285 8	Lakitelek				102	279	327	344	398	401	337	326
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				311	355	230	215	191	178	107	96
2155	04986 6	Lenti				422	299	137	122	89	122	167	203
2155	03301 9	Lepsény		m		255	254	157	141	205	218	204	193
2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	02170 9	342	303	141	126	107	101	107	107
2155	01685 7	Lovasberény rh.	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224	188	177
2155	18069 5	Lőkősháza				220	398	446	458	500	503	439	429
2155	<b>946</b>	<b>Lőkősháza határ</b>	<b>1</b>			<b>222</b>	<b>400</b>	<b>448</b>	<b>460</b>	<b>502</b>	<b>506</b>	<b>440</b>	<b>431</b>
2143	05207 6	Lövő				403	333	171	156	107	94	25	63
2155	11262 3	Ludas				248	378	352	337	379	382	316	306
2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505	439	428
2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	365	496	470	455	497	500	434	424
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	301	230	219
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	265	295	298
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	410	399
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		234	7	162	178	290	323	354	390
2155	<b>733</b>	<b>Magyarbóly határ</b>	<b>1</b>			<b>239</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>181</b>	<b>293</b>	<b>326</b>	<b>357</b>	<b>393</b>
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	407	396

	EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf	
							1	
							601	
	2155	01222 9	Komárom		m			89
	2155	<b>888</b>	<b>Komárom határ</b>	<b>1</b>				<b>92</b>
	2155	07542 4	Komló		a			309
	2155	14142 4	Komoró		a			500
	2155	18283 2	Kondoros	9	a	18614 8		376
	2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7		44
	2155	10066 9	Kőbánya felső		a			195
	2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5		195
	2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5		195
	2143	02287 1	Körmend					142
	2155	01743 4	Környe					127
	2155	18440 8	Körösladány	9	a	13862 8		357
	2155	18515 7	Körösszakál	9	a	18036 4		375
	2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7		116
	2155	16584 5	Kunfehértó					324
	2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3		298
	2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8		357
	2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5		311
	2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5		195
	2155	06163 0	Kurd					255
	2155	18580 1	Kútvölgy	9	a	18572 8		372
	2155	01578 4	Lábatlan					121
	2155	16915 1	Lajosmizse					251
	2155	17285 8	Lakitelek					302
	2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós					33
	2155	04986 6	Lenti					216
	2155	03301 9	Lepsény		m			169
	2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	02170 9		106
	2155	01685 7	Lovasberény rh.	9	a	03269 8		153
	2155	18069 5	Lőkősháza					404
	2155	<b>946</b>	<b>Lőkősháza határ</b>	<b>1</b>				<b>407</b>
	2143	05207 6	Lövő					124
	2155	11262 3	Ludas					282
	2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8		404
	2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4		399
	2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3		195
	2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5		273
	2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4		375
	2155	07476 5	Magyarbóly	3	m			381
	2155	<b>733</b>	<b>Magyarbóly határ</b>	<b>1</b>				<b>387</b>
	2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8		372

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltérségi állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Sütőrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalui h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	15875 8	Mándok		a		534	437	356	395	306
2155	08599 3	Marcali				228	219	272	353	335
2155	18226 1	Mártély mh. ipvk.	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	18093 5	Martfű				323	225	176	216	166
2155	15495 5	Mátészalka		m		489	392	321	360	271
2155	12120 2	Mátramindszent		a		313	216	135	174	31
2155	11734 1	Mátravidéki Erőmű	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	07286 8	Mecsekalja-Cserkút				344	264	291	372	354
2155	07526 7	Mecsekjánosi mrh.				317	238	265	346	328
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	345	248	218	300	282
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	02048 7	Ménfőcsanak mrh.	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
2155	08268 5	Mernye				279	212	263	344	326
2155	08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	228	219	272	353	335
2155	17889 7	Mezőberény				370	272	223	263	213
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	220	141	148	229	211
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	19182 5	Mezőkovácsháza		g		430	333	284	323	273
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	91	82	224	306	288
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	301	204	155	194	144
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	12674 8	Miskolc-Gömöri				373	276	195	234	145
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		372	274	193	233	143
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér	9	a	12674 8	373	276	195	234	145
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai	9	a	12641 7	372	274	193	233	143
2155	03673 1	Moha				155	75	147	228	210
2155	07781 8	Mohács				410	330	357	438	420
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		150	70	151	232	214
2155	13664 8	Monor	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	03731 7	Mór				136	57	164	245	227
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		28	76	223	304	296
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		238	229	303	384	366
2155	<b>730</b>	<b>Murakeresztúr határ</b>	<b>1,2</b>			<b>240</b>	<b>231</b>	<b>305</b>	<b>386</b>	<b>368</b>
2155	17897 0	Murony				377	279	230	270	220
2155	08631 4	Nagyatád				272	253	304	385	367
2143	05173 0	Nagyecenk				124	140	287	368	360
2155	15149 8	Nagycsere				422	325	254	293	204

EF desservant / Bedienstetes EVU Servicing RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltérfési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaiúj hely határ / Slovinské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop
						883	881	880	956	955
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	15875 8	Mándok		a		207	216	162	15	15
2155	08599 3	Marcali				428	447	468	536	536
2155	18226 1	Mártély mh. ipvk.	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	18093 5	Martfű				242	261	267	246	246
2155	15495 5	Mátészalka		m		191	199	146	60	60
2155	12120 2	Mátramindszent		a		159	177	199	266	266
2155	11734 1	Mátravidéki Erőmű	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	07286 8	Mecsekfalja-Cserkút				448	466	488	535	535
2155	07526 7	Mecsekjánosi mrh.				421	440	461	529	529
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	364	383	404	390	390
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	02048 7	Ménfőcsanak mrh.	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
2155	08268 5	Mernye				419	438	459	527	527
2155	08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	428	447	468	536	536
2155	17889 7	Mezőberény				289	308	287	266	266
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	305	323	345	412	412
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	19182 5	Mezőkovácsháza		g		349	368	347	326	326
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	381	400	421	488	488
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	223	242	248	227	227
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	12674 8	Miskolc-Gömöri				44	65	86	154	154
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		46	64	86	153	153
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér	9	a	12674 8	44	65	86	154	154
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai	9	a	12641 7	46	64	86	153	153
2155	03673 1	Moha				304	322	343	411	411
2155	07781 8	Mohács				514	532	554	586	586
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		307	326	347	415	415
2155	13664 8	Monor	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	03731 7	Mór				321	339	361	428	428
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		389	408	429	497	497
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		459	478	499	567	567
2155	<b>730</b>	<b>Murakeresztúr határ</b>	<b>1,2</b>			<b>461</b>	<b>480</b>	<b>501</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
2155	17897 0	Murony				296	315	294	273	273
2155	08631 4	Nagyatád				460	479	500	568	568
2143	05173 0	Nagyecenk				454	472	494	561	561
2155	15149 8	Nagycsere				193	202	148	127	127

EF desservant / Bedienstetes EVU Servicing RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdömajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lókősháza határ / Curtici	Rösztke határ / Horgos
										1,2,6
						940	941	942	946	712
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	15875 8	Mándok		a		69	155	225	322	370
2155	08599 3	Marcali				521	452	434	427	380
2155	18226 1	Mártély mh. ipvk.	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	18093 5	Martfű				230	161	143	126	117
2155	15495 5	Mátészalka		m		23	109	179	276	324
2155	12120 2	Mátramindszent		a		263	194	205	251	272
2155	11734 1	Mátravidéki Erőmű	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	07286 8	Mecsekajka-Cserkút				520	450	433	361	286
2155	07526 7	Mecsekjánosi mrh.				514	444	427	378	303
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	374	304	287	215	140
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	02048 7	Ménfőcsanak mrh.	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
2155	08268 5	Mernye				512	442	425	398	323
2155	08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	521	452	434	427	380
2155	17889 7	Mezőberény				250	181	163	50	126
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	398	328	310	304	265
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	19182 5	Mezőkovácsháza		g		311	241	223	43	121
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	474	404	387	380	342
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	212	142	124	118	139
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	12674 8	Miskolc-Gömöri				170	169	204	294	315
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		169	169	203	292	313
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér	9	a	12674 8	170	169	204	294	315
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai	9	a	12641 7	169	169	203	292	313
2155	03673 1	Moha				396	327	309	302	264
2155	07781 8	Mohács				571	501	484	412	337
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		400	330	313	306	268
2155	13664 8	Monor	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	03731 7	Mór				414	344	326	320	282
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		484	415	397	390	352
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		552	482	465	458	388
2155	<b>730</b>	<b>Murakeresztúr határ</b>	<b>1,2</b>			<b>554</b>	<b>484</b>	<b>467</b>	<b>460</b>	<b>390</b>
2155	17897 0	Murony				257	188	170	43	119
2155	08631 4	Nagyatád				553	483	466	426	351
2143	05173 0	Nagycenk				549	479	461	453	416
2155	15149 8	Nagycsere				112	21	112	209	257

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RS (72)	HR (78)			SI (79)	AT (81)		
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékyes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)
						1	1	1	1,2	1	1	1	1
						711	733	731	730	774	606	796	609
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	407	396
2155	15875 8	Mándok		a		405	583	593	578	620	623	558	547
2155	08599 3	Marcali				294	221	68	79	166	199	221	218
2155	18226 1	Mártély mh. ipvk.	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	407	396
2155	18093 5	Marfű				152	330	378	365	407	410	346	336
2155	15495 5	Mátészalka		m		359	537	547	532	574	577	513	502
2155	12120 2	Mátramindszent		a		279	398	372	357	399	403	337	326
2155	11734 1	Mátravidéki Erömű	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271
2155	07286 8	Mecsekalja-Cserkút				200	55	113	130	242	275	306	341
2155	07526 7	Mecsekjánosi mrh.				217	112	133	150	261	294	325	330
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	410	399
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	55	188	236	253	365	398	369	358
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378	314	304
2155	02048 7	Ménfőcsanak mrh.	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76
2155	08268 5	Mernye				237	164	93	109	221	254	285	292
2155	08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	294	221	68	79	166	199	221	218
2155	17889 7	Mezőberény				209	387	427	412	454	457	393	383
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	235	218	207	217	267	280	244	233
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475	411	401
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárad	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406	340	329
2155	19182 5	Mezőkovácsháza		g		203	381	429	446	514	517	453	443
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406	340	329
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	316	326	164	149	130	126	93	82
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	170	348	358	343	385	388	324	314
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	407	396
2155	12674 8	Miskolc-Gömöri				328	459	433	418	460	463	397	386
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		326	457	431	416	458	461	395	385
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér	9	a	12674 8	328	459	433	418	460	463	397	386
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai	9	a	12641 7	326	457	431	416	458	461	395	385
2155	03673 1	Moha				239	245	195	180	222	220	178	168
2155	07781 8	Mohács				251	38	179	196	308	341	371	407
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		242	249	199	184	219	215	173	163
2155	13664 8	Monor	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
2155	03731 7	Mór				256	263	212	197	205	201	160	149
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		327	371	245	230	190	177	106	95
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		302	179	17	2	114	147	178	214
2155	730	<b>Murakeresztúr határ</b>	<b>1,2</b>			<b>304</b>	<b>181</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>149</b>	<b>180</b>	<b>216</b>
2155	17897 0	Murony				202	380	427	419	461	464	400	390
2155	08631 4	Nagyatád				265	192	39	56	168	201	231	263
2143	05173 0	Nagyecenk				391	345	183	168	119	106	13	51
2155	15149 8	Nagycsere				292	470	480	465	507	510	446	436

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf	
						1	
						601	
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	372	
2155	15875 8	Mándok		a		523	
2155	08599 3	Marcali				217	
2155	18226 1	Mártély mh. ipvk.	9	a	18572 8	372	
2155	18093 5	Marfű				311	
2155	15495 5	Mátészalka		m		478	
2155	12120 2	Mátramindszent		a		302	
2155	11734 1	Mátravidéki Erőmű	9	a	11205 2	247	
2155	07286 8	Mecsekalja-Cserkút				332	
2155	07526 7	Mecsekjánosi mrh.				306	
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	375	
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	334	
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	279	
2155	02048 7	Ménfőcsanak mrh.	9	a	01289 8	52	
2155	08268 5	Mernye				268	
2155	08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	217	
2155	17889 7	Mezőberény				358	
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	209	
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	376	
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	9	a	11296 1	305	
2155	19182 5	Mezőkovácsháza		g		418	
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	305	
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	80	
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	289	
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	372	
2155	12674 8	Miskolc-Gömöri				362	
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		360	
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér	9	a	12674 8	362	
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai	9	a	12641 7	360	
2155	03673 1	Moha				143	
2155	07781 8	Mohács				398	
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		138	
2155	13664 8	Monor	9	a	10025 5	195	
2155	03731 7	Mór				125	
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		17	
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		227	
2155	<b>730</b>	<b>Murakeresztúr határ</b>	<b>1,2</b>			<b>229</b>	
2155	17897 0	Murony				365	
2155	08631 4	Nagyatád				261	
2143	05173 0	Nagycenk				112	
2155	15149 8	Nagycsere				411	

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Siúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalú h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	204	125	152	233	215
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				119	22	170	251	243
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		225	216	290	371	353
2155	05397 5	Nagykapornak		a		181	171	307	388	370
2155	11643 4	Nagykátá	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	17095 1	Nagykőrös				280	183	148	223	174
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	221	123	31	112	115
2155	03616 0	Nagyrécse	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	100	3	151	232	224
2155	03137 7	Nagytétény		a		206	109	73	154	136
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd		a		206	109	73	154	136
2155	18150 3	Nagytöke	9	a	18093 5	323	225	176	216	166
2155	11270 6	Nagyút	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	11361 3	Nyékkládháza				360	263	182	222	132
2155	01602 2	Nyergesújfalú		a		136	39	115	197	188
2155	15180 3	Nyírábrány		a		441	344	273	312	223
2155	<b>941</b>	<b>Nyírábrány határ</b>	<b>1</b>			<b>442</b>	<b>345</b>	<b>274</b>	<b>313</b>	<b>223</b>
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	419	322	251	290	201
2155	15453 4	Nyírbátor				470	373	302	341	251
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		460	363	282	321	232
2155	15636 4	Nyíregyháza külső				464	367	286	325	235
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	419	322	251	290	201
2155	15735 4	Nyírmada				508	411	330	370	280
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
2155	14548 2	Ohat-Pusztakócs	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	18796 3	Okány	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva		a		434	337	256	295	205
2155	15644 8	Oros mh. ipvk.	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
2155	18614 8	Orosháza				387	290	247	286	237
2155	01768 1	Oroszlány				146	48	147	228	210
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	423	326	245	284	194
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste		a		104	120	267	348	340
2155	16550 6	Öregcsertő	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
2155	05074 0	Óriszentpéter				189	206	341	422	404
2155	<b>774</b>	<b>Óriszentpéter határ</b>	<b>1</b>			<b>195</b>	<b>211</b>	<b>347</b>	<b>428</b>	<b>410</b>
2155	16873 2	Örkény	9	a	16915 1	263	166	131	212	196



EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaiúj hely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
					883	881	880	956	955	
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	308	327	348	416	416
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				336	355	376	444	444
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		447	465	487	554	554
2155	05397 5	Nagykapornak	a			463	482	503	571	571
2155	11643 4	Nagykátá	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	17095 1	Nagykőrös				256	275	296	281	281
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	209	227	249	316	316
2155	03616 0	Nagyrécsce	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	317	336	357	425	425
2155	03137 7	Nagytétény		a		230	248	270	341	341
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd	a			230	248	270	341	341
2155	18150 3	Nagytöke	9	a	18093 5	242	261	267	246	246
2155	11270 6	Nagyút	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	11361 3	Nyékkládháza				57	76	97	165	165
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		282	300	322	389	389
2155	15180 3	Nyírábrány		a		212	221	167	146	146
2155	<b>941</b>	<b>Nyírábrány határ</b>	<b>1</b>			<b>213</b>	<b>221</b>	<b>168</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	175	183	129	109	109
2155	15453 4	Nyírbátor				171	180	126	79	79
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		133	142	88	68	68
2155	15636 4	Nyíregyháza külső				137	146	92	71	71
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	175	183	129	109	109
2155	15735 4	Nyírmada				182	190	136	52	52
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
2155	14548 2	Ohat-Pusztakócs	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	18796 3	Okány	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva		a		107	115	24	129	129
2155	15644 8	Oros mh. ipvk.	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
2155	18614 8	Orosháza				313	331	337	316	316
2155	01768 1	Oroszlány				303	322	343	411	411
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	420	439	460	528	528
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	9	115	136	204	204
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste		a		434	452	474	541	541
2155	16550 6	Öregcsertő	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
2155	05074 0	Óriszentpéter				497	516	537	605	605
2155	<b>774</b>	<b>Óriszentpéter határ</b>	<b>1</b>			<b>503</b>	<b>522</b>	<b>543</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
2155	16873 2	Örkény	9	a	16915 1	289	308	329	321	321

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Röske határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	401	331	314	307	269
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				431	361	344	337	299
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		539	470	452	445	401
2155	05397 5	Nagykapornak		a		556	486	469	462	424
2155	11643 4	Nagykátá	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	17095 1	Nagykőrös				266	196	179	172	112
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	313	244	248	242	218
2155	03616 0	Nagyrecse	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	412	342	325	318	280
2155	03137 7	Nagytétény		a		325	255	238	231	194
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd		a		325	255	238	231	194
2155	18150 3	Nagytőke	9	a	18093 5	230	161	143	126	117
2155	11270 6	Nagyút	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	11361 3	Nyékkládháza				180	180	192	281	302
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		377	308	290	283	246
2155	15180 3	Nyírábrány		a		131	2	131	228	276
2155	<b>941</b>	<b>Nyírábrány határ</b>	<b>1</b>			<b>131</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>229</b>	<b>277</b>
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	93	39	109	206	254
2155	15453 4	Nyírbátor				42	90	159	257	305
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		80	80	150	247	295
2155	15636 4	Nyíregyháza külső				84	84	153	251	299
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	93	39	109	206	254
2155	15735 4	Nyírmada				55	128	198	295	343
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
2155	14548 2	Ohat-Pusztakócs	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2155	18796 3	Okány	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva		a		145	145	214	312	360
2155	15644 8	Oros mh. ipvk.	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
2155	18614 8	Orosháza				301	231	214	68	73
2155	01768 1	Oroszlány				396	326	309	302	264
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	219	219	254	343	364
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste		a		529	459	441	435	396
2155	16550 6	Öregcsertő	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
2155	05074 0	Óriszentpéter				590	521	503	496	458
2155	<b>774</b>	<b>Óriszentpéter határ</b>	<b>1</b>			<b>596</b>	<b>526</b>	<b>509</b>	<b>502</b>	<b>464</b>
2155	16873 2	Örkény	9	a	16915 1	306	236	219	194	119

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)	AT (81)		
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	
						1	1	1	1,2	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	606	796	609	
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	211	195	183	200	251	264	228	217	
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	577	513	502	
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				273	298	237	222	203	199	143	133	
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		315	192	30	15	101	134	165	201	
2155	05397 5	Nagykapornak		a		361	238	76	61	57	90	121	156	
2155	11643 4	Nagykátá	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378	314	304	
2155	17095 1	Nagykőrös				116	294	337	322	364	368	304	293	
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	197	316	290	275	317	316	244	234	
2155	03616 0	Nagyrécse	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	134	165	201	
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475	411	401	
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	254	316	243	228	209	196	124	114	
2155	03137 7	Nagytétény		a		168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd		a		168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	18150 3	Nagytőke	9	a	18093 5	152	330	378	365	407	410	346	336	
2155	11270 6	Nagyút	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406	340	329	
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271	
2155	11361 3	Nyékldháza				315	446	420	405	447	450	384	374	
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		225	344	279	264	245	232	160	150	
2155	15180 3	Nyírábrány		a		311	489	499	484	526	529	465	455	
2155	<b>941</b>	<b>Nyírábrány határ</b>	<b>1</b>			<b>312</b>	<b>490</b>	<b>499</b>	<b>484</b>	<b>526</b>	<b>530</b>	<b>466</b>	<b>455</b>	
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	507	443	432	
2155	15453 4	Nyírbátor				340	517	527	512	554	558	494	483	
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548	484	473	
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		330	508	518	503	545	548	484	473	
2155	15636 4	Nyíregyháza külső				334	512	521	506	548	552	488	477	
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	507	443	432	
2155	15735 4	Nyírmada				378	556	566	551	593	596	532	522	
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548	484	473	
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	552	488	477	
2155	14548 2	Óhat-Pusztakócs	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505	439	428	
2155	18796 3	Ókány	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	410	399	
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva		a		389	519	493	478	520	524	458	447	
2155	15644 8	Oros mh. ipvk.	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	552	488	477	
2155	18614 8	Orosháza				155	333	381	398	472	475	411	401	
2155	01768 1	Oroszlány				238	317	256	241	221	218	169	159	
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	233	264	274	
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	378	508	482	467	509	513	447	436	
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste		a		371	320	157	142	93	80	87	94	
2155	16550 6	Öregcsertő	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	383	319	308	
2155	05074 0	Óriszentpéter				410	287	125	110	7	65	125	161	
2155	<b>774</b>	<b>Óriszentpéter határ</b>	<b>1</b>			<b>416</b>	<b>293</b>	<b>131</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>131</b>	<b>166</b>	
2155	16873 2	Örkény	9	a	16915 1	123	301	320	305	347	350	286	276	

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf	
						1	601
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	193	
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	478	
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				108	
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		214	
2155	05397 5	Nagykapornak	a			170	
2155	11643 4	Nagykátá	9	a	13748 9	279	
2155	17095 1	Nagykörös				269	
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	209	
2155	03616 0	Nagyrecse	9	a	03624 4	214	
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	376	
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	89	
2155	03137 7	Nagytétény		a		195	
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd	a			195	
2155	18150 3	Nagytóke	9	a	18093 5	311	
2155	11270 6	Nagyút	9	a	11296 1	305	
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	247	
2155	11361 3	Nyékládháza				349	
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		125	
2155	15180 3	Nyírábrány		a		430	
2155	<b>941</b>	<b>Nyírábrány határ</b>	<b>1</b>			<b>431</b>	
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	408	
2155	15453 4	Nyírbátor				459	
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	449	
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		449	
2155	15636 4	Nyíregyháza külső				453	
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	408	
2155	15735 4	Nyírmada				497	
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	449	
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	195	
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	453	
2155	14548 2	Ohat-Pusztakócs	9	a	14456 8	404	
2155	18796 3	Ókány	9	a	18036 4	375	
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva		a		423	
2155	15644 8	Oros mh. ipvk.	9	a	15636 4	453	
2155	18614 8	Orosháza				376	
2155	01768 1	Oroszlány				134	
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	272	
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	412	
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste		a		93	
2155	16550 6	Öregcsertő	9	a	16261 0	284	
2155	05074 0	Őriszentpéter				178	
2155	<b>774</b>	<b>Őriszentpéter határ</b>	<b>1</b>			<b>184</b>	
2155	16873 2	Örkény	9	a	16915 1	251	

	EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
							Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
							1	1	1	1,2,6	1,2,6
							889	888	887	885	884
*	2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
	2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	173	163	299	380	362
	2155	06593 8	Paks				244	165	172	253	235
	2143	02873 8	Pamhagen (Pomogy)	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
	<b>2143</b>	<b>609</b>	<b>Pamhagen (Pomogy) határ</b>	<b>1</b>			*H449:	<b>116</b>	<b>264</b>	<b>345</b>	<b>337</b>
	2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	68	41	188	270	262
	2155	02121 2	Pápa				91	82	224	306	288
	2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	150	111	173	254	236
	2155	11809 1	Pásztó	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
	2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	506	409	328	368	278
	2155	07294 2	Pécs				350	270	297	378	360
	2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		355	275	302	384	365
	2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	03921 4	Pétfürdő				161	112	164	245	227
	2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		167	110	162	243	225
	2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		168	111	163	244	226
	2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	262	165	130	208	158
	2155	05983 2	Pinchely				235	156	183	264	246
	2143	02683 1	Pinnye				94	110	257	339	330
	2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		303	205	157	196	146
	2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
	2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	118	128	270	352	334
	2155	07153 0	Pörboly		a		297	218	245	326	308
	2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
	2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	214	119	101	182	164
	2155	13862 8	Püspökladány		m		368	271	222	261	178
	2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
	2155	01974 5	Rajka				3	101	248	330	321
	2155	<b>889</b>	<b>Rajka határ</b>	<b>1</b>			<b>0</b>	<b>103</b>	<b>251</b>	<b>332</b>	<b>324</b>
	2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	411	313	232	272	182
	2155	10074 3	Rákos		m		206	109	73	154	136
	2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
	2155	10140 2	Rákospalota-Újpest	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő				329	232	151	190	47
	2155	02436 4	Répcelak		a		84	100	247	328	320
*	2155	05942 8	Rétszilas	9	a	05983 2	235	156	183	264	246
	2155	04507 0	Révfülpö	9	a	04598 9	169	160	253	334	316
	2155	17673 5	Röszke	9	a	17228 8	368	271	236	318	271
*	<b>2155</b>	<b>712</b>	<b>Röszke határ</b>	<b>1,2</b>			<b>380</b>	<b>283</b>	<b>248</b>	<b>329</b>	<b>282</b>
	2155	12724 1	Sajóbáony		a		387	290	209	249	159
	2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	373	276	195	234	145

	EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
							Bánrve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cerna	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Balyevo	Záhony határ / Csop
							1	1	1	1	1
							883	881	880	956	955
	2155	01313 6	Ötvevény	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
	2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	455	474	495	563	563
*	2155	06593 8	Paks				329	347	369	436	436
	2143	02873 8	Pamhagen (Pomogy)	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
	<b>2143</b>	<b>609</b>	<b>Pamhagen (Pomogy) határ</b>	<b>1</b>			<b>430</b>	<b>449</b>	<b>470</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
	2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	355	374	395	462	462
	2155	02121 2	Pápa				381	400	421	488	488
	2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	329	348	369	437	437
	2155	11809 1	Pásztó	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
	2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	180	188	134	19	19
	2155	07294 2	Pécs				454	472	494	530	530
	2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		459	477	499	532	532
	2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
	2155	03921 4	Pétfürdő				320	339	360	428	428
	2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		318	337	358	426	426
	2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		319	338	359	427	427
	2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	240	259	280	266	266
	2155	05983 2	Pinchehely				339	358	379	447	447
	2143	02683 1	Pinnye				424	442	464	531	531
	2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		228	247	268	250	250
	2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
	2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	427	446	467	535	535
	2155	07153 0	Pörboly		a		401	420	441	454	454
	2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
	2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	257	276	297	365	365
	2155	13862 8	Püspökladány		m		191	210	181	160	160
	2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
	2155	01974 5	Rajka				415	433	455	522	522
	2155	<b>889</b>	<b>Rajka határ</b>	<b>1</b>			<b>417</b>	<b>436</b>	<b>457</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
	2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	84	92	47	114	114
	2155	10074 3	Rákos		m		230	248	270	341	341
	2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
	2155	10140 2	Rákospalota-Újpest	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
	2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
	2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
	2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő				142	160	182	249	249
	2155	02436 4	Répcelak		a		414	432	454	521	521
*	2155	05942 8	Rétság	9	a	05983 2	339	358	379	447	447
	2155	04507 0	Révfülp	9	a	04598 9	410	428	450	517	517
	2155	17673 5	Röszke	9	a	17228 8	347	366	371	351	351
*	<b>2155</b>	<b>712</b>	<b>Röszke határ</b>	<b>1,2</b>			<b>358</b>	<b>377</b>	<b>383</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
	2155	12724 1	Sajóbáony		a		40	79	101	168	168
	2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	44	65	86	154	154

	EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
							Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőske határ / Horgos
							1,2,6	1	1,5	1	1,2,6
	2155	01313 6	Ötvevény	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
	2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	548	478	461	454	416
*	2155	06593 8	Paks				422	352	334	328	289
	2143	02873 8	Pamhagen (Pomogy)	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
	<b>2143</b>	<b>609</b>	<b>Pamhagen (Pomogy) határ</b>	<b>1</b>			<b>525</b>	<b>455</b>	<b>438</b>	<b>431</b>	<b>393</b>
	2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	450	380	363	356	318
	2155	02121 2	Pápa				474	404	387	380	342
	2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	422	352	335	328	290
	2155	11809 1	Pásztó	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	96	129	199	296	344
	2155	07294 2	Pécs				514	444	427	355	280
	2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		516	446	429	357	282
	2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	03921 4	Pétfürdő				413	343	326	319	281
	2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		411	341	324	317	279
	2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		412	342	325	318	280
	2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	250	180	163	156	130
	2155	05983 2	Pinchely				432	363	345	338	300
	2143	02683 1	Pinnye				519	449	432	425	387
	2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		234	164	147	140	161
	2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
	2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	520	450	433	426	388
	2155	07153 0	Pörboly		a		438	369	351	279	205
	2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	350	280	263	256	218
	2155	13862 8	Püspökladány		m		144	75	57	155	203
	2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
	2155	01974 5	Rajka				510	440	422	416	378
	2155	<b>889</b>	<b>Rajka határ</b>	<b>1</b>			<b>512</b>	<b>442</b>	<b>425</b>	<b>418</b>	<b>380</b>
	2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	130	130	199	297	345
	2155	10074 3	Rákos		m		325	255	238	231	194
	2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
	2155	10140 2	Rákospalota-Újpest	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő				246	177	188	253	274
	2155	02436 4	Répcelak		a		509	439	421	415	376
*	2155	05942 8	Rétszilas	9	a	05983 2	432	363	345	338	300
	2155	04507 0	Révfülpö	9	a	04598 9	503	433	415	409	370
	2155	17673 5	Rőske	9	a	17228 8	335	256	248	129	16
*	<b>2155</b>	<b>712</b>	<b>Rőske határ</b>	<b>1,2</b>			<b>347</b>	<b>277</b>	<b>259</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
	2155	12724 1	Sajóbáony		a		184	183	219	308	329
	2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	170	169	204	294	315

	EF desservant / Bedienen des EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	RS (72)	HR (78)			SI (79)	AT (81)		
							Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)
							1	1	1	1,2	1	1	1	1
	2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158	87	76
	2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	368	245	83	68	49	82	113	148
*	2155	06593 8	Paks				259	242	231	241	291	304	268	257
	2143	02873 8	Pamhagen (Pomogy)	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128	56	46
	<b>2143</b>	<b>609</b>	<b>Pamhagen (Pomogy) határ</b>	<b>1</b>			<b>367</b>	<b>393</b>	<b>231</b>	<b>216</b>	<b>166</b>	<b>154</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
	2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	292	330	205	190	171	164	92	81
	2155	02121 2	Pápa				316	326	164	149	130	126	93	82
	2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	264	271	187	172	174	187	173	163
	2155	11809 1	Pásztó	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271
	2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	379	557	566	551	593	596	530	520
	2155	07294 2	Pécs				194	49	119	136	248	281	311	347
	2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		196	44	124	141	253	286	317	352
	2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
	2155	03921 4	Pétfürdő				255	262	198	183	185	198	184	174
	2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		253	260	204	189	192	205	191	180
	2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		254	261	205	190	193	206	192	181
	2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	134	312	319	304	346	350	286	275
	2155	05983 2	Pincehely				224	164	153	170	282	295	259	248
	2143	02683 1	Pinnye				361	375	213	198	149	136	18	21
	2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		172	350	360	345	387	390	326	316
	2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224	188	177
	2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	362	319	157	142	93	80	87	109
	2155	07153 0	Pörböly		a		118	122	170	187	298	332	321	310
	2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271
	2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	192	245	226	211	261	274	237	227
	2155	13862 8	Püspökladány		m		238	415	425	410	452	456	392	381
	2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128	56	46
	2155	01974 5	Rajka				352	396	253	238	193	180	109	98
	2155	<b>889</b>	<b>Rajka határ</b>	<b>1</b>			<b>354</b>	<b>398</b>	<b>255</b>	<b>240</b>	<b>195</b>	<b>182</b>	<b>111</b>	<b>100</b>
	2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	365	496	470	455	497	500	434	424
	2155	10074 3	Rákos		m		168	286	261	246	288	301	230	219
	2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	301	230	219
	2155	10140 2	Rákospalota-Újpest	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
	2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
	2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
	2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő				287	414	388	373	415	419	353	342
	2155	02436 4	Répcelak		a		351	338	176	161	112	99	85	74
*	2155	05942 8	Rétszilás	9	a	05983 2	224	164	153	170	282	295	259	248
	2155	04507 0	Révfülöp	9	a	04598 9	330	257	107	92	109	142	162	159
	2155	17673 5	Röszke	9	a	17228 8	136	314	362	379	453	456	392	381
*	<b>2155</b>	<b>712</b>	<b>Röszke határ</b>	<b>1,2</b>			<b>148</b>	<b>325</b>	<b>373</b>	<b>390</b>	<b>464</b>	<b>467</b>	<b>403</b>	<b>393</b>
	2155	12724 1	Sajóbáony		a		342	473	447	432	474	477	411	400
	2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	328	459	433	418	460	463	397	386



	EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf	
							1	601
	2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	52	
	2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	162	
*	2155	06593 8	Paks				233	
	2143	02873 8	Pamhagen (Pomogy)	9	a	02576 7	44	
	<b>2143</b>	<b>609</b>	<b>Pamhagen (Pomogy) határ</b>	<b>1</b>			<b>89</b>	
	2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	57	
	2155	02121 2	Pápa				80	
	2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	139	
	2155	11809 1	Pásztó	9	a	11205 2	247	
	2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	495	
	2155	07294 2	Pécs				338	
	2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		343	
	2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	195	
	2155	03921 4	Pétfürdő				150	
	2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		156	
	2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		157	
	2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	251	
	2155	05983 2	Pincehely				224	
	2143	02683 1	Pinnye				83	
	2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		291	
	2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	153	
	2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	107	
	2155	07153 0	Pörboly		a		286	
	2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	247	
	2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	202	
	2155	13862 8	Püspökladány		m		357	
	2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	44	
	2155	01974 5	Rajka				19	
	2155	<b>889</b>	<b>Rajka határ</b>	<b>1</b>			<b>22</b>	
	2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	399	
	2155	10074 3	Rákos		m		195	
	2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	195	
	2155	10140 2	Rákospalota-Újpest	9	a	10025 5	195	
	2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	195	
	2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	195	
	2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő				318	
	2155	02436 4	Répcelak		a		73	
*	2155	05942 8	Rétszilas	9	a	05983 2	224	
	2155	04507 0	Révfülp	9	a	04598 9	158	
	2155	17673 5	Röszeke	9	a	17228 8	357	
*	<b>2155</b>	<b>712</b>	<b>Röszeke határ</b>	<b>1,2</b>			<b>368</b>	
	2155	12724 1	Sajóbábony		a		376	
	2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	362	

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	12740 7	Sajószentpéter				389	292	211	250	160
2155	11874 5	Salgótarján külső				314	216	135	175	11
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
2155	05926 1	Sárbogárd		m		204	125	152	233	215
2155	18739 3	Sarkad	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	201	122	129	211	193
2155	13466 8	Sárospatak				446	349	268	307	218
2155	02212 9	Sárvár				118	128	270	352	334
2155	07203 3	Sásd				298	219	246	327	309
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				456	359	278	317	227
2155	<b>880</b>	<b>Sátoraljaújhely határ</b>	<b>1,5</b>			<b>457</b>	<b>360</b>	<b>279</b>	<b>318</b>	<b>228</b>
2155	08078 8	Sellye				351	276	303	384	366
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	235	156	183	264	246
2155	03350 6	Siófok				200	133	184	265	247
2155	16287 5	Sóltvadkert				305	208	179	260	242
2155	08441 8	Somogyjád mrh.				263	210	261	342	324
2155	06379 2	Somogyszob		m		264	244	296	377	359
2155	08474 9	Somogyvár mrh.		a		250	197	248	329	311
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	<b>884</b>	<b>Somoskőújfalu határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>324</b>	<b>226</b>	<b>145</b>	<b>185</b>	<b>0</b>
2143	02725 0	Sopron		k,m,r		111	127	274	355	347
<b>2143</b>	<b>796</b>	<b>Sopron határ</b>	<b>1</b>	<b>k,r</b>		<b>111</b>	<b>127</b>	<b>274</b>	<b>355</b>	<b>347</b>
2143	07963 2	Sopron RX				111	127	274	355	347
2155	10322 6	Soroksár				206	109	73	154	136
2155	10116 2	Soroksári út		m		206	109	73	154	136
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		206	109	73	154	136
2155	14035 0	Sóstóhegy		g		469	372	291	330	241
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
*	2155	04663 1	Sümege			<b>141</b>	<b>131</b>	<b>266</b>	<b>348</b>	<b>330</b>
2155	04655 7	Sümegei Bazaltbánya mrh.		a		154	144	269	361	332
2155	01552 9	Süttő				128	31	124	205	197
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	05884 2	Szabadegyháza		a		201	122	129	211	193
2155	18044 8	Szabadkígyós		g		394	297	248	287	238
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
2155	13771 1	Szajol				301	204	155	194	144
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	266	187	214	295	277
2155	16378 2	Szalkszentmárton	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	12989 0	Szalonna				415	318	237	277	187
2155	03400 9	Szántód				213	146	197	278	260
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	301	204	155	194	144

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cána	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Epejreske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
					883	881	880	956	955	
2155	12740 7	Sajószentpéter				29	81	102	170	170
2155	11874 5	Salgótarján külső				178	197	218	286	286
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
2155	05926 1	Sárbogárd		m		308	327	348	416	416
2155	18739 3	Sarkad	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	286	305	326	393	393
2155	13466 8	Sárospatak				119	128	11	142	142
2155	02212 9	Sárvár				427	446	467	535	535
2155	07203 3	Sásd				402	421	442	510	510
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				129	138	1	151	151
2155	<b>880</b>	<b>Sátoraljaújhely határ</b>	<b>1,5</b>			<b>130</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
2155	08078 8	Sellye				459	478	499	567	567
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	339	358	379	447	447
2155	03350 6	Siófok				340	359	380	448	448
2155	16287 5	Sóltvadkert				335	354	375	370	370
2155	08441 8	Somogyjád mrh.				417	436	457	525	525
2155	06379 2	Somogyszob		m		452	471	492	560	560
2155	08474 9	Somogyvár mrh.		a		404	423	444	512	512
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	<b>884</b>	<b>Somoskőújfalu határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>188</b>	<b>207</b>	<b>228</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
2143	02725 0	Sopron		k,m,r		441	459	481	548	548
<b>2143</b>	<b>796</b>	<b>Sopron határ</b>	<b>1</b>	<b>k,r</b>		<b>441</b>	<b>459</b>	<b>481</b>	<b>548</b>	<b>513</b>
2143	07963 2	Sopron RX				441	459	481	548	513
2155	10322 6	Soroksár				230	248	270	341	341
2155	10116 2	Soroksári út		m		230	248	270	341	341
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		230	248	270	341	341
2155	14035 0	Sóstóhegy		g		142	151	97	59	59
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
*	2155	04663 1	Sümege			<b>423</b>	<b>442</b>	<b>463</b>	<b>531</b>	<b>531</b>
2155	04655 7	Sümegei Bazaltbánya mrh.		a		425	444	465	533	533
2155	01552 9	Süttő				290	309	330	398	398
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	05884 2	Szabadegyháza		a		286	305	326	393	393
2155	18044 8	Szabadkígyós		g		313	332	311	290	290
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
2155	13771 1	Szajol				223	242	248	227	227
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	370	389	410	478	478
2155	16378 2	Szalkszentmárton	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	12989 0	Szalonna				68	107	129	196	196
2155	03400 9	Szántód				353	372	393	461	461
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	223	242	248	227	227

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Röske határ / Horgos
						1,2,6	1	1,5	1	1,2,6
						940	941	942	946	712
2155	12740 7	Sajószentpéter				185	185	220	309	330
2155	11874 5	Salgótarján külső				283	213	225	251	272
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
2155	05926 1	Sárbogárd		m		401	331	314	307	269
2155	18739 3	Sarkad	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	379	309	292	285	247
2155	13466 8	Sárospatak				158	157	227	324	372
2155	02212 9	Sárvár				520	450	433	426	388
2155	07203 3	Sásd				495	426	408	362	287
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				167	167	236	334	382
2155	<b>880</b>	<b>Sátoraljaújhely határ</b>	<b>1,5</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>237</b>	<b>335</b>	<b>383</b>
2155	08078 8	Sellye				552	482	465	397	322
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	432	363	345	338	300
2155	03350 6	Siófok				433	363	346	339	301
2155	16287 5	Soltvadkert				355	285	267	210	135
2155	08441 8	Somogyjád mrh.				510	440	423	398	323
2155	06379 2	Somogyszob		m		545	475	458	418	343
2155	08474 9	Somogyvár mrh.		a		497	427	410	403	336
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	<b>884</b>	<b>Somoskőújfalu határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>293</b>	<b>223</b>	<b>235</b>	<b>261</b>	<b>282</b>
2143	02725 0	Sopron		k,m,r		536	466	448	440	403
<b>2143</b>	<b>796</b>	<b>Sopron határ</b>	<b>1</b>	<b>k,r</b>		<b>536</b>	<b>466</b>	<b>448</b>	<b>440</b>	<b>403</b>
2143	07963 2	Sopron RX				536	466	448	440	403
2155	10322 6	Soroksár				325	255	238	231	194
2155	10116 2	Soroksári út		m		325	255	238	231	194
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		325	255	238	231	194
2155	14035 0	Sóstóhegy		g		89	89	159	256	304
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
*	2155	04663 1	Sümeg			<b>516</b>	<b>446</b>	<b>429</b>	<b>422</b>	<b>384</b>
2155	04655 7	Sümei Bazaltbánya mrh.		a		518	449	431	424	386
2155	01552 9	Süttő				385	316	298	291	254
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	05884 2	Szabadegyháza		a		379	309	292	285	247
2155	18044 8	Szabadkígyós		g		275	205	188	26	116
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
2155	13771 1	Szajol				212	142	124	118	139
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	463	393	376	367	292
2155	16378 2	Szalkszentmárton	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	12989 0	Szalonna				212	211	247	336	357
2155	03400 9	Szántód				446	376	359	352	314
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	212	142	124	118	139

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)			SI (79)	AT (81)		
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)
						1	1	1	1,2	1	1	1	
						711	733	731	730	774	606	796	609
2155	12740 7	Sajószentpéter				344	474	448	433	475	478	412	402
2155	11874 5	Salgótarján külső				280	399	373	358	400	403	337	327
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456	392	381
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	499	435	425
2155	05926 1	Sárbogárd		m		211	195	183	200	251	264	228	217
2155	18739 3	Sarkad	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	410	399
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	221	218	206	198	248	261	225	214
2155	13466 8	Sárospatak				401	532	506	491	533	536	470	459
2155	02212 9	Sárvár				362	319	157	142	93	80	87	109
2155	07203 3	Sásd				201	101	117	134	246	279	309	312
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				411	541	515	500	542	546	480	469
2155	<b>880</b>	<b>Sátoraljaújhely határ</b>	<b>1,5</b>			<b>412</b>	<b>542</b>	<b>516</b>	<b>501</b>	<b>543</b>	<b>547</b>	<b>481</b>	<b>470</b>
2155	08078 8	Sellye				236	66	99	115	227	260	291	327
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	224	164	153	170	282	295	259	248
2155	03350 6	Siófok				275	236	137	122	208	238	224	213
2155	16287 5	Soltvadkert				50	228	276	293	390	393	329	318
2155	08441 8	Somogyjád mrh.				237	164	93	109	201	234	256	254
2155	06379 2	Somogyszob		m		257	184	31	48	159	193	223	255
2155	08474 9	Somogyvár mrh.		a		250	177	106	102	188	221	243	241
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271
2155	<b>884</b>	<b>Somoskőújfalu határ</b>	<b>1,2,6</b>			<b>290</b>	<b>409</b>	<b>383</b>	<b>368</b>	<b>410</b>	<b>413</b>	<b>347</b>	<b>337</b>
2143	02725 0	Sopron		k,m,r		378	357	195	180	131	118	0	38
<b>2143</b>	<b>796</b>	<b>Sopron határ</b>	<b>1</b>	<b>k,r</b>		<b>378</b>	<b>357</b>	<b>195</b>	<b>180</b>	<b>131</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
2143	07963 2	Sopron RX				378	357	195	180	131	118	0	38
2155	10322 6	Soroksár				168	286	261	246	288	301	230	219
2155	10116 2	Soroksári út		m		168	286	261	246	288	301	230	219
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		168	286	261	246	288	301	230	219
2155	14035 0	Sóstóhegy		g		339	517	527	512	554	557	493	482
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378	314	304
*	2155	04663 1	Sümege			<b>350</b>	<b>277</b>	<b>115</b>	<b>100</b>	<b>81</b>	<b>114</b>	<b>134</b>	<b>131</b>
2155	04655 7	Sümegei Bazaltbánya mrh.		a		346	273	123	108	94	127	147	144
2155	01552 9	Süttő				234	342	270	255	236	223	152	141
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224	188	177
2155	05884 2	Szabadegyháza		a		221	218	206	198	248	261	225	214
2155	18044 8	Szabadkígyós		g		199	377	424	436	478	482	418	407
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	383	319	308
2155	13771 1	Szajol				170	348	358	343	385	388	324	314
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	206	133	122	139	251	284	290	279
2155	16378 2	Szalkszentmárton	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219
2155	12989 0	Szalonna				370	501	475	460	502	505	439	428
2155	03400 9	Szántód				288	228	125	110	196	229	237	226
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128	56	46
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	170	348	358	343	385	388	324	314

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf	
						1	601
2155	12740 7	Sajószentpéter					377
2155	11874 5	Salgótarján külső					302
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8		357
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1		400
2155	05926 1	Sárbogárd		m			193
2155	18739 3	Sarkad	9	a	18036 4		375
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2		190
2155	13466 8	Sárospatak					435
2155	02212 9	Sárvár					107
2155	07203 3	Sásd					287
2155	13482 5	Sátoraljaújhely					445
2155	<b>880</b>	<b>Sátoraljaújhely határ</b>	<b>1,5</b>				<b>446</b>
2155	08078 8	Sellye					340
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2		224
2155	03350 6	Siófok					189
2155	16287 5	Soltvadkert					294
2155	08441 8	Somogyjád mrh.					252
2155	06379 2	Somogyszob		m			253
2155	08474 9	Somogyvár mrh.		a			239
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2		247
2155	<b>884</b>	<b>Somoskőújfalu határ</b>	<b>1,2,6</b>				<b>312</b>
2143	02725 0	Sopron		k,m,r			99
<b>2143</b>	<b>796</b>	<b>Sopron határ</b>	<b>1</b>	<b>k,r</b>			<b>99</b>
2143	07963 2	Sopron RX					99
2155	10322 6	Soroksár					195
2155	10116 2	Soroksári út		m			195
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r			195
2155	14035 0	Sóstóhegy		g			458
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9		279
*	2155	04663 1					<b>129</b>
2155	04655 7	Sümegei Bazaltbánya mrh.		a			142
2155	01552 9	Süttő					117
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8		153
2155	05884 2	Szabadegyháza		a			190
2155	18044 8	Szabadkígyós		g			383
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0		284
2155	13771 1	Szajol					289
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0		255
2155	16378 2	Szalkszentmárton	9	a	10025 5		195
2155	12989 0	Szalonna					404
2155	03400 9	Szántód					202
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7		44
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1		289

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalú h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2155	05835 4	Százhalombatta				212	115	98	179	161
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	17228 8	Szeged		m		368	271	236	318	271
2155	18531 4	Szeged-Rókus				371	274	239	314	264
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	03269 8	Székesfehérvár		m		164	85	136	217	199
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a		168	89	140	221	203
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	06767 8	Szekszárd				269	189	216	297	279
2155	12963 5	Szendró				410	313	232	272	182
2155	06395 8	Szenta		a		274	255	307	388	370
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	323	225	176	216	166
2143	02329 1	Szentgotthárd		k,m,r		181	197	344	425	412
<b>2143</b>	<b>606</b>	<b>Szentgotthárd határ</b>	<b>1</b>	<b>k,r</b>		<b>182</b>	<b>199</b>	<b>346</b>	<b>427</b>	<b>413</b>
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		331	252	279	360	342
2155	11445 4	Szerencs		m		411	313	232	272	182
2155	05736 4	Szigetvár				338	267	294	375	357
2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	76	92	240	321	313
2155	10504 9	Szob		a		250	153	1	141	145
2155	<b>887</b>	<b>Szob határ</b>	<b>1</b>			<b>251</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>145</b>
2155	13748 9	Szolnok		k,m		291	193	145	184	134
2155	02246 7	Szombathely		m		127	143	290	372	358
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	263	166	131	212	196
2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	333	236	201	283	239
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	13284 5	Tállya		a		423	326	245	284	195
2155	06890 8	Tamási rh.				257	178	204	288	268
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	04598 9	Tapolca				169	160	253	334	316
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	411	313	232	272	182
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	68	41	188	270	262
2155	06262 0	Taszár				292	229	256	337	319
2155	01164 3	Tata	9	a	01172 6	112	15	139	220	212
2155	01131 2	Tatabánya				131	34	132	213	195

	EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltételezési állomás	SK (56)			UA (22)						
							Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cána	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop					
												1	1	1	1	1
												883	881	880	956	955
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	296	315	336	322	322						
2155	05835 4	Százhalombatta				254	273	294	362	362						
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	160	178	200	267	267						
2155	17228 8	Szeged		m		347	366	371	351	351						
2155	18531 4	Szeged-Rókus				340	359	365	344	344						
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	13862 8	191	210	181	160	160						
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	320	339	345	324	324						
2155	03269 8	Székesfehérvár		m		293	311	332	400	400						
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a		297	315	336	404	404						
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	313	331	337	316	316						
2155	06767 8	Szekszárd				373	391	413	480	480						
2155	12963 5	Szendró				63	102	124	191	191						
2155	06395 8	Szenta		a		463	482	503	571	571						
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	242	261	267	246	246						
2143	02329 1	Szentgotthárd		k,m,r		505	524	545	613	613						
<b>2143</b>	<b>606</b>	<b>Szentgotthárd határ</b>	<b>1</b>	<b>k,r</b>		<b>507</b>	<b>525</b>	<b>547</b>	<b>614</b>	<b>614</b>						
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		435	454	475	543	543						
2155	11445 4	Szerencs		m		84	92	47	114	114						
2155	05736 4	Szigetvár				450	469	490	558	558						
2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	320	339	345	324	324						
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1	50	59	80	148	148						
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	406	425	446	514	514						
2155	10504 9	Szob		a		238	257	278	346	346						
2155	<b>887</b>	<b>Szob határ</b>	<b>1</b>			<b>239</b>	<b>257</b>	<b>279</b>	<b>346</b>	<b>346</b>						
2155	13748 9	Szolnok		k,m		216	235	256	238	238						
2155	02246 7	Szombathely		m		451	470	491	559	559						
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	289	308	329	321	321						
2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	321	340	361	347	347						
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	230	248	270	341	341						
2155	13284 5	Tállya		a		96	42	60	127	127						
2155	06890 8	Tamási rh.				361	380	401	468	468						
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	216	235	256	238	238						
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	216	235	256	238	238						
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	216	235	256	238	238						
2155	04598 9	Tapolca				410	428	450	517	517						
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	84	92	47	114	114						
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	355	374	395	462	462						
2155	06262 0	Taszár				412	431	452	520	520						
2155	01164 3	Tata	9	a	01172 6	306	324	346	413	413						
2155	01131 2	Tatabánya				289	307	329	396	396						



	EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
							Ágerdömajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszeke határ / Horgos
							1,2,6	1	1,5	1	1,2,6
						940	941	942	946	712	
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	306	236	219	147	72	
2155	05835 4	Százhalombatta				347	277	260	253	215	
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	264	195	202	196	217	
2155	17228 8	Szeged		m		335	265	248	129	16	
2155	18531 4	Szeged-Rókus				328	259	241	122	19	
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	13862 8	144	75	57	155	203	
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	309	239	222	98	43	
2155	03269 8	Székesfehérvár		m		385	316	298	291	253	
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a		389	320	302	295	257	
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	301	231	214	68	73	
2155	06767 8	Szekszárd				466	396	378	307	233	
2155	12963 5	Szendró				207	206	242	331	352	
2155	06395 8	Szenta		a		556	486	469	429	354	
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	230	161	143	126	117	
2143	02329 1	Szentgotthárd		k,m,r		598	528	511	504	466	
<b>2143</b>	<b>606</b>	<b>Szentgotthárd határ</b>	<b>1</b>	<b>k,r</b>		<b>600</b>	<b>530</b>	<b>512</b>	<b>506</b>	<b>467</b>	
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		528	458	441	373	298	
2155	11445 4	Szerencs		m		130	130	199	297	345	
2155	05736 4	Szigetvár				543	473	456	388	313	
2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	309	239	222	98	43	
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1	163	163	208	298	319	
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	501	431	414	407	369	
2155	10504 9	Szob		a		343	273	278	271	247	
2155	<b>887</b>	<b>Szob határ</b>	<b>1</b>			<b>343</b>	<b>274</b>	<b>278</b>	<b>272</b>	<b>248</b>	
2155	13748 9	Szolnok		k,m		222	152	135	128	149	
2155	02246 7	Szombathely		m		544	474	457	450	412	
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	306	236	219	194	119	
2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	331	261	244	172	97	
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	325	255	238	231	194	
2155	13284 5	Tállya		a		143	142	212	310	358	
2155	06890 8	Tamási rh.				454	384	367	360	322	
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	222	152	135	128	149	
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	222	152	135	128	149	
2155	11676 4	Tápiószéle	9	a	13748 9	222	152	135	128	149	
2155	04598 9	Tapolca				503	433	415	409	370	
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	130	130	199	297	345	
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	450	380	363	356	318	
2155	06262 0	Taszár				505	436	418	372	297	
2155	01164 3	Tata	9	a	01172 6	401	331	313	307	268	
2155	01131 2	Tatabánya				381	312	294	287	249	

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)	AT (81)		
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	
						1	1	1	1,2	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	606	796	609	
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396	330	321	
2155	05835 4	Százhalombatta				189	249	230	215	265	278	236	226	
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271	
2155	17228 8	Szeged		m		136	314	362	379	453	456	392	381	
2155	18531 4	Szeged-Rókus				139	316	364	381	455	458	394	384	
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456	392	381	
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	407	396	
2155	03269 8	Székesfehérvár		m		228	234	184	169	211	224	188	177	
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a		232	238	188	173	215	228	192	181	
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475	411	401	
2155	06767 8	Szekszárd				146	133	181	197	309	329	292	282	
2155	12963 5	Szendrő				365	496	470	455	497	500	434	423	
2155	06395 8	Szenta		a		268	184	21	38	150	183	214	250	
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	152	330	378	365	407	410	346	336	
2143	02329 1	Szentgotthárd		k,m,r		440	325	163	147	70	2	116	152	
<b>2143</b>	<b>606</b>	<b>Szentgotthárd határ</b>	<b>1</b>	<b>k,r</b>		<b>442</b>	<b>326</b>	<b>164</b>	<b>149</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>154</b>	
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		212	67	101	117	229	262	293	329	
2155	11445 4	Szerencs		m		365	496	470	455	497	500	434	424	
2155	05736 4	Szigetvár				227	82	86	103	214	247	278	314	
2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	407	396	
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	467	401	390	
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	343	346	184	169	120	107	77	67	
2155	10504 9	Szob		a		227	345	319	304	346	345	274	263	
2155	<b>887</b>	<b>Szob határ</b>	<b>1</b>			<b>227</b>	<b>346</b>	<b>320</b>	<b>305</b>	<b>347</b>	<b>346</b>	<b>274</b>	<b>264</b>	
2155	13748 9	Szolnok		k,m		160	338	348	333	375	378	314	304	
2155	02246 7	Szombathely		m		386	295	133	118	69	56	62	98	
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	123	301	320	305	347	350	286	276	
2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	53	231	279	296	408	421	355	346	
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219	
2155	13284 5	Tálya		a		378	509	483	468	510	513	447	436	
2155	06890 8	Tamási rh.				240	167	156	172	284	317	280	270	
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378	314	304	
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378	314	304	
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378	314	304	
2155	04598 9	Tapolca				330	257	107	92	109	142	162	159	
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	365	496	470	455	497	500	434	424	
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	292	330	205	190	171	164	92	81	
2155	06262 0	Taszár				211	138	81	97	209	242	273	283	
2155	01164 3	Tata	9	a	01172 6	243	326	254	239	220	207	136	125	
2155	01131 2	Tatabánya				224	317	256	241	222	219	155	144	

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf	
						1	
						1	601
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1		297
2155	05835 4	Százhalombatta					201
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2		247
2155	17228 8	Szeged		m			357
2155	18531 4	Szeged-Rókus					360
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	13862 8		357
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8		372
2155	03269 8	Székesfehérvár		m			153
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a			157
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8		376
2155	06767 8	Szekszárd					257
2155	12963 5	Szendrő					399
2155	06395 8	Szenta		a			263
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5		311
2143	02329 1	Szentgotthárd		k,m,r			170
<b>2143</b>	<b>606</b>	<b>Szentgotthárd határ</b>	<b>1</b>	<b>k,r</b>			<b>171</b>
2155	07260 3	Szentlőrinc		m			320
2155	11445 4	Szerencs		m			399
2155	05736 4	Szigetvár					327
2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8		372
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1		366
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6		65
2155	10504 9	Szob		a			239
2155	<b>887</b>	<b>Szob határ</b>	<b>1</b>				<b>239</b>
2155	13748 9	Szolnok		k,m			279
2155	02246 7	Szombathely		m			116
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1		251
2155	16741 1	Tájó mrh.	9	a	16758 5		322
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5		195
2155	13284 5	Tállya		a			412
2155	06890 8	Tamási rh.					245
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9		279
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9		279
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9		279
2155	04598 9	Tapolca					158
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4		399
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2		57
2155	06262 0	Taszár					281
2155	01164 3	Tata	9	a	01172 6		101
2155	01131 2	Tatabánya					120

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Süürovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Fiaakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	13961 8	Téglás mh. ipvk.	9	a	13953 5	431	334	263	302	213
2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	18101 6	Tiszaföldvár	9	a	18093 5	323	225	176	216	166
2155	14563 1	Tiszafüred	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	14860 1	Tiszalök	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	12575 7	Tiszapalkonya-Erőmű		a		380	283	202	242	152
2155	12567 4	Tiszaújváros		a		378	281	200	239	150
2155	14738 9	Tiszavasvári	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	14456 8	Tócsóvölgy		a		415	318	237	276	187
2155	11478 5	Tokaj	9	a	11445 4	411	313	232	272	182
2155	01628 7	Tokod		a		146	48	105	187	178
2155	06742 1	Tolna-Mózs	9	a	06767 8	269	189	216	297	279
2155	15883 2	Tornyospálca		a		529	431	359	399	309
2155	17707 1	Tószeg	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	18374 9	Tótkomlós	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	01040 5	Törökbálint DEPO		a		186	89	83	164	146
2155	13789 3	Törökszentmiklós		m		310	213	164	203	153
2155	14159 8	Tuzsér		a		515	418	337	377	287
2155	05470 0	Udvarhely ipvk.		a		214	204	303	384	366
2155	13987 3	Újfehértó	9	a	13953 5	431	334	263	302	213
2155	11692 1	Újszász	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	05488 2	Újudvar		a		217	207	300	381	363
2155	04689 6	Ukk		a		141	131	266	348	330
2155	04630 0	Uzsa		a		158	149	264	345	327
2155	04648 2	Uzsabánya		a		161	152	267	348	330
2155	13649 9	Üllő	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10447 1	Vác		a		221	123	31	112	115
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	508	411	330	370	280
2155	08094 5	Vajszló mrh.		a		363	288	315	396	378
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	204	125	152	233	215
2155	11239 1	Vámosgyörk		a		279	182	101	140	87
2155	17129 8	Városföld		a		299	202	167	248	201
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd		a		164	133	211	292	274
2155	03871 1	Várpalota		a		164	107	159	240	222
2155	15933 5	Vásárosnamény		a		510	412	340	380	290
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	127	143	290	372	358
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	91	82	224	306	288
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	02238 4	Vép		a		119	136	283	364	350
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10454 7	Verőce		a		231	133	22	122	125
2155	12187 1	Verpelét	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	03947 9	Veszprém		m		142	103	181	262	244
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	68	41	188	270	262

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevó	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	13961 8	Téglás mh. ipvk.	9	a	13953 5	163	172	118	98	98
2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	18101 6	Tiszaföldvár	9	a	18093 5	242	261	267	246	246
2155	14563 1	Tiszafüred	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	14860 1	Tiszalök	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	12575 7	Tiszapalkonya-Erőmű		a		77	95	117	184	184
2155	12567 4	Tiszaújváros				75	93	115	182	182
2155	14738 9	Tiszavasvári	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	14456 8	Tócsövölgy		a		189	197	143	123	123
2155	11478 5	Tokaj	9	a	11445 4	84	92	47	114	114
2155	01628 7	Tokod				272	290	312	379	379
2155	06742 1	Tolna-Mózs	9	a	06767 8	373	391	413	480	480
2155	15883 2	Tornyospálca				211	219	165	22	22
2155	17707 1	Tószeg	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	18374 9	Tótkomlós	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	01040 5	Törökbálint DEPO		a		239	258	279	347	347
2155	13789 3	Törökszentmiklós		m		214	233	239	218	218
2155	14159 8	Tuzsér				189	197	143	11	11
2155	05470 0	Udvarhely ipvk.		a		460	478	500	567	567
2155	13987 3	Újfehértó	9	a	13953 5	163	172	118	98	98
2155	11692 1	Újszász	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	05488 2	Újudvar		a		457	475	497	564	564
2155	04689 6	Ukk				423	442	463	531	531
2155	04630 0	Uzsa		a		420	439	460	528	528
2155	04648 2	Uzsabánya				423	442	463	531	531
2155	13649 9	Üllő	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10447 1	Vác				209	227	249	316	316
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	182	190	136	52	52
2155	08094 5	Vajszló mrh.				471	490	511	579	579
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	308	327	348	416	416
2155	11239 1	Vámosgyörk				139	157	179	246	246
2155	17129 8	Városföld				283	301	323	308	308
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd				368	286	408	475	475
2155	03871 1	Várpalota				315	334	355	423	423
2155	15933 5	Vásárosnamény				192	200	146	40	40
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	451	470	491	559	559
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	381	400	421	488	488
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	02238 4	Vép		a		444	462	484	551	551
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10454 7	Verőce				219	237	259	326	326
2155	12187 1	Verpelét	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	03947 9	Veszprém		m		338	356	378	445	445
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	355	374	395	462	462

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdömajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Röske határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	13961 8	Téglás mh. ipvk.	9	a	13953 5	105	51	121	218	266
2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	18101 6	Tiszaföldvár	9	a	18093 5	230	161	143	126	117
2155	14563 1	Tiszafüred	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2155	14860 1	Tiszalök	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	12575 7	Tiszapalkonya-Erőmű		a		200	200	212	301	322
2155	12567 4	Tiszaújváros		a		198	197	209	299	320
2155	14738 9	Tiszavasvári	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	14456 8	Tócsóvölgy		a		107	37	107	204	252
2155	11478 5	Tokaj	9	a	11445 4	130	130	199	297	345
2155	01628 7	Tokod		a		367	298	280	273	236
2155	06742 1	Tolna-Mózs	9	a	06767 8	466	396	378	307	233
2155	15883 2	Tornyospálca		a		62	148	218	315	363
2155	17707 1	Tószeg	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	18374 9	Tótkomlós	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	01040 5	Törökbálint DEPO		a		332	262	245	238	200
2155	13789 3	Törökszentmiklós		m		203	133	115	123	144
2155	14159 8	Tuzsér		a		88	138	208	305	353
2155	05470 0	Udvarhely ipvk.		a		552	483	465	458	414
2155	13987 3	Újfehértó	9	a	13953 5	105	51	121	218	266
2155	11692 1	Újszász	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	05488 2	Újudvar		a		549	480	462	455	411
2155	04689 6	Ukk		a		516	446	429	422	384
2155	04630 0	Uzsa		a		513	444	426	419	381
2155	04648 2	Uzsabánya		a		516	446	429	422	384
2155	13649 9	Úlló	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10447 1	Vác		a		313	244	248	242	218
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	55	128	198	295	343
2155	08094 5	Vajszló mrh.		a		564	494	477	409	334
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	401	331	314	307	269
2155	11239 1	Vámosgyörk		a		243	174	185	205	226
2155	17129 8	Városföld		a		293	223	205	161	86
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd		a		460	391	373	366	328
2155	03871 1	Várpalota		a		408	338	321	314	276
2155	15933 5	Vásárosnamény		a		43	129	199	296	344
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	544	474	457	450	412
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	474	404	387	380	342
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	02238 4	Vép		a		537	467	449	443	404
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10454 7	Verőce		a		323	254	258	252	228
2155	12187 1	Verpelét	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	03947 9	Veszprém		m		430	361	343	336	298
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	450	380	363	356	318

EF desservant / Bedienstendes EVU Servicing RU / kiszolgáló vasút		de...à (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)	AT (81)								
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)							
														1	1	1	1,2	1	1	1
														711	733	731	730	774	606	796
2155	13961 8	Téglás mh. ipvk.	9	a	13953 5	301	479	489	474	516	519	455	444							
2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	410	399							
2155	18101 6	Tiszaföldvár	9	a	18093 5	152	330	378	365	407	410	346	336							
2155	14563 1	Tiszafüred	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505	439	428							
2155	14860 1	Tiszalök	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548	484	473							
2155	12575 7	Tiszapalkonya-Erőmű		a		335	466	440	425	467	470	404	393							
2155	12567 4	Tiszaújváros		a		333	463	438	422	465	468	402	391							
2155	14738 9	Tiszavasvári	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548	484	473							
2155	14456 8	Tócsónölggy		a		287	465	475	459	502	505	439	428							
2155	11478 5	Tokaj	9	a	11445 4	365	496	470	455	497	500	434	424							
2155	01628 7	Tokod		a		215	334	288	273	254	241	169	159							
2155	06742 1	Tolna-Mözs	9	a	06767 8	146	133	181	197	309	329	292	282							
2155	15883 2	Tornospálca		a		398	576	586	571	613	616	552	542							
2155	17707 1	Tószeg	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378	314	304							
2155	18374 9	Tótkomlós	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475	411	401							
2155	01040 5	Törökbálint DEPO		a		174	281	255	240	278	274	210	199							
2155	13789 3	Törökszentmiklós		m		179	357	367	352	394	397	333	323							
2155	14159 8	Tuzsér		a		388	566	575	560	602	605	539	529							
2155	05470 0	Udvarhely ipvk.		a		328	205	43	28	90	123	154	189							
2155	13987 3	Újfehértó	9	a	13953 5	301	479	489	474	516	519	455	444							
2155	11692 1	Újszász	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378	314	304							
2155	05488 2	Újudvar		a		325	202	40	25	93	126	157	192							
2155	04689 6	Ukk		a		358	277	115	100	81	114	134	131							
2155	04630 0	Uzsa		a		341	268	118	103	98	131	151	149							
2155	04648 2	Uzsabánya		a		344	271	121	106	101	134	154	151							
2155	13649 9	Üllő	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219							
2155	10447 1	Vác		a		197	316	290	275	317	316	244	234							
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	378	556	566	551	593	596	532	522							
2155	08094 5	Vajszló mrh.		a		248	56	111	127	239	272	303	339							
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	211	195	183	200	251	264	228	217							
2155	11239 1	Vámosgyörk		a		234	364	338	323	365	368	302	292							
2155	17129 8	Városföld		a		90	268	316	333	383	386	323	312							
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd		a		303	309	171	156	137	150	157	154							
2155	03871 1	Várpalota		a		250	257	201	186	189	202	188	177							
2155	15933 5	Vásárosnamény		a		379	557	567	552	594	597	533	523							
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	386	295	133	118	69	56	62	98							
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	316	326	164	149	130	126	93	82							
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219							
2155	02238 4	Vép		a		379	304	142	127	78	65	71	107							
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	230	219							
2155	10454 7	Verőce		a		207	326	300	285	327	326	254	244							
2155	12187 1	Verpelét	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406	340	329							
2155	03947 9	Veszprém		m		273	279	195	180	166	179	165	155							
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	292	330	205	190	171	164	92	81							

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf	
						1	601
2155	13961 8	Téglás mh. ipvk.	9	a	13953 5	420	
2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	375	
2155	18101 6	Tiszaföldvár	9	a	18093 5	311	
2155	14563 1	Tiszafüred	9	a	14456 8	404	
2155	14860 1	Tiszalök	9	a	14019 4	449	
2155	12575 7	Tiszapalkonya-Erőmű		a		369	
2155	12567 4	Tiszaújváros				367	
2155	14738 9	Tiszavasvári	9	a	14019 4	449	
2155	14456 8	Tócóvölgy		a		404	
2155	11478 5	Tokaj	9	a	11445 4	399	
2155	01628 7	Tokod				134	
2155	06742 1	Tolna-Mözs	9	a	06767 8	257	
2155	15883 2	Tornyospálca				517	
2155	17707 1	Tószeg	9	a	13748 9	279	
2155	18374 9	Tótkomlós	9	a	18614 8	376	
2155	01040 5	Törökbálint DEPO		a		175	
2155	13789 3	Törökszentmiklós		m		298	
2155	14159 8	Tuzsér				504	
2155	05470 0	Udvarhely ipvk.		a		203	
2155	13987 3	Újfehértó	9	a	13953 5	420	
2155	11692 1	Újszász	9	a	13748 9	279	
2155	05488 2	Újudvar		a		206	
2155	04689 6	Ukk				129	
2155	04630 0	Uzsa		a		147	
2155	04648 2	Uzsabánya				150	
2155	13649 9	Üllő	9	a	10025 5	195	
2155	10447 1	Vác				209	
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	497	
2155	08094 5	Vajszló mrh.				352	
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	193	
2155	11239 1	Vámosgyörk				268	
2155	17129 8	Városföld				288	
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd				153	
2155	03871 1	Várpalota				153	
2155	15933 5	Vásárosnamény				498	
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	116	
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	80	
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	195	
2155	02238 4	Vép		a		108	
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10025 5	195	
2155	10454 7	Verőce				219	
2155	12187 1	Verpelét	9	a	11296 1	305	
2155	03947 9	Veszprém		m		130	
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	57	



EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungshnhof rendelkezési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalui h. / Fiaakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	07468 2	Villány				385	306	333	414	396
2155	02154 3	Vinár				105	96	238	321	302
2155	41319 5	Visontai Kombinát		a		310	213	132	171	94
2155	05629 1	Vízvár				285	276	349	430	412
2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	14175 4	Záhony	3	m		522	425	344	383	294
2155	<b>955</b>	<b>Záhony határ</b>	<b>1</b>			<b>525</b>	<b>427</b>	<b>346</b>	<b>386</b>	<b>296</b>
2155	09555 4	Záhony RX	10			525	427	346	386	296

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungshafen rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
					883	881	880	956	955	
2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	07468 2	Villány				489	508	529	562	562
2155	02154 3	Vinár				395	414	435	502	502
2155	41319 5	Visontai Kombinát		a		132	151	172	240	240
2155	05629 1	Vízvár				505	524	545	613	613
2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	14175 4	Záhony	3	m		195	204	150	3	3
2155	<b>955</b>	<b>Záhony határ</b>	<b>1</b>			<b>198</b>	<b>206</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2155	09555 4	Záhony RX	10			198	206	152	0	0

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungshafen rendelkezési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdömajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lókősháza határ / Curtici	Röske határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	07468 2	Villány				547	477	459	387	313
2155	02154 3	Vinár				488	418	401	394	356
2155	41319 5	Visontai Kombinát		a		237	167	179	236	257
2155	05629 1	Vízvár				598	528	511	443	368
2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	14175 4	Záhony	3	m		80	145	214	312	360
2155	<b>955</b>	<b>Záhony határ</b>	<b>1</b>			<b>82</b>	<b>147</b>	<b>217</b>	<b>314</b>	<b>362</b>
2155	09555 4	Záhony RX	10			82	147	217	314	362

	EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from....to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)			SI (79)	AT (81)		
							Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)
							1 711	1 733	1 731	1,2 730	1 774	1 606	1 796	1 609
2155	18465 5	Vésető		9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	410	399
2155	07468 2	Villány					227	13	155	171	283	316	347	383
2155	02154 3	Vinár					330	315	153	138	119	113	107	96
2155	41319 5	Visontai Kombinát			a		265	395	369	354	396	399	333	323
2155	05629 1	Vízvár					282	134	32	49	161	194	225	261
2155	11882 8	Zagyvapálfalva		9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	282	271
2155	14175 4	Záhony		3	m		395	573	582	567	609	612	546	535
2155	<b>955</b>	<b>Záhony határ</b>		<b>1</b>			<b>397</b>	<b>575</b>	<b>584</b>	<b>569</b>	<b>611</b>	<b>614</b>	<b>513</b>	<b>538</b>
2155	09555 4	Záhony RX		10			397	575	584	569	611	614	513	538

	EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltélesi állomás	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf	
							1	601
	2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	375	
	2155	07468 2	Villány				374	
	2155	02154 3	Vinár				94	
	2155	41319 5	Visontai Kombinát		a		299	
	2155	05629 1	Vízvár				274	
	2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11205 2	247	
	2155	14175 4	Záhony	3	m		511	
	2155	<b>955</b>	<b>Záhony határ</b>	<b>1</b>			<b>513</b>	
	2155	09555 4	Záhony RX	10			513	



**Distances de transit**

**Transitentfernungen**

**Transit distances**

**Tranzit távolságok**

◆	EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút	Numéro de code Kodenum mer Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)		SK (56)						
					Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Fiakovo	Bánréve határ / Lenártovce	
					1	1	1	1,2,6	1,2,6	1	
	2155	940	Ágerdömajor határ	1,2,6	512	415	343	383	293	213	
	2155	883	Bánréve határ	1	417	320	239	278	188	0	
	2155	942	Biharkeresztes határ	1,5	425	327	278	318	235	248	
	2155	956	Eperjeske határ	1	525	427	346	386	296	198	
	2155	731	Gyékényes határ	1	255	246	320	401	383	476	
	2155	601	Hegyeshalom határ	1	22	92	239	320	312	406	
	2155	881	Hidasnémeti határ	1	436	338	257	297	207	109	
	2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6	332	235	142	0	185	278	
	2155	711	Kelebia határ	1	354	257	227	309	290	372	
	2155	888	Komárom határ	1	103	0	153	235	226	320	
	2155	946	Lökösháza határ	1	418	321	272	311	261	337	
	2155	733	Magyarbóly határ	1	398	319	346	427	409	502	
	2155	730	<b>Murakeresztúr határ</b>	1,2	240	231	305	386	368	461	
	2155	941	Nyírabrány határ	1	442	345	274	313	223	213	
	2155	774	Őriszentpéter határ	1	195	211	347	428	410	503	
	2143	609	Pamhagen (Pomogy) h	1	100	116	264	345	337	430	
	2155	889	Rajka határ	1	0	103	251	332	324	417	
	2155	712	Röszke határ	1,2,6	380	283	248	329	282	358	
	2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5	457	360	279	318	228	130	
	2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6	324	226	145	185	0	188	
	2143	796	Sopron határ	1	111	127	274	355	347	441	
	2143	606	Szentgotthárd határ	1	182	199	346	427	413	507	
	2155	887	Szob határ	1	251	153	0	142	145	239	
	2155	955	Záhony határ	1	525	427	346	386	296	198	



EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút	Numéro de code Kodenum mer Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)	SK (56)		UA (22)		RO		
			Hidasnémeti határ / Căna	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop	Ágerdömajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	
			1	1	1	1	1,2,6	1	
			881	880	956	955	940	941	
2155	940	Ágerdömajor határ	1,2,6	222	168	82	82	0	131
2155	883	Bánréve határ	1	109	130	198	198	213	213
2155	942	Biharkeresztes határ	1,5	267	237	217	217	201	131
2155	956	Eperjeske határ	1	206	152	0	0	82	147
2155	731	Gyékényes határ	1	495	516	584	584	569	499
2155	601	Hegyeshalom határ	1	424	446	513	513	501	431
2155	881	Hidasnémeti határ	1	0	138	206	206	222	221
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6	297	318	386	386	383	313
2155	711	Kelebia határ	1	390	412	397	397	382	312
2155	888	Komárom határ	1	338	360	427	427	415	345
2155	946	Lökösháza határ	1	356	335	314	314	299	229
2155	733	Magyarbóly határ	1	521	542	575	575	559	490
2155	730	<b>Murakeresztúr határ</b>	1,2	480	501	569	569	554	484
2155	941	Nyírábrány határ	1	221	168	147	147	131	0
2155	774	Óriszentpéter határ	1	522	543	611	611	596	526
2143	609	Pamhagen (Pomogy) h	1	449	470	538	538	525	455
2155	889	Rajka határ	1	436	457	525	525	512	442
2155	712	Röske határ	1,2,6	377	383	362	362	347	277
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5	138	0	152	152	168	168
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6	207	228	296	296	293	223
2143	796	Sopron határ	1	459	481	548	513	536	466
2143	606	Szentgotthárd határ	1	525	547	614	614	600	530
2155	887	Szob határ	1	257	279	346	346	343	274
2155	955	Záhony határ	1	206	152	0	0	82	147

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút	Numéro de code Kodenummer Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)		(53)		RS (72)	RS (72)	HR (78)	
				Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lökösháza határ / Curtici	Röske határ / Horgos	Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica
						1,5	1	1,2,6	1
				942	946	712	711	733	731
2155	940	Ágerdömajor határ	1,2,6	201	299	347	382	559	569
2155	883	Bánréve határ	1	248	337	358	372	502	476
2155	942	Biharkeresztes határ	1,5	0	211	259	294	472	482
2155	956	Eperjeske határ	1	217	314	362	397	575	584
2155	731	Gyékényes határ	1	482	448	373	287	164	0
2155	601	Hegyeshalom határ	1	413	407	368	343	387	244
2155	881	Hidasnémeti határ	1	267	356	377	390	521	495
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6	318	311	329	309	427	401
2155	711	Kelebia határ	1	294	222	148	0	239	287
2155	888	Komárom határ	1	327	321	283	257	319	246
2155	946	Lökösháza határ	1	211	0	140	222	400	448
2155	733	Magyarbóly határ	1	472	400	325	239	0	164
2155	730	<b>Murakeresztúr határ</b>	1,2	467	460	390	304	181	19
2155	941	Nyírbrány határ	1	131	229	277	312	490	499
2155	774	Óriszentpéter határ	1	509	502	464	416	293	131
2143	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1	438	431	393	367	393	231
2155	889	Rajka határ	1	425	418	380	354	398	255
2155	712	Röske határ	1,2,6	259	140	0	148	325	373
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5	237	335	383	412	542	516
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6	235	261	282	290	409	383
2143	796	Sopron határ	1	448	440	403	378	357	195
2143	606	Szentgotthárd határ	1	512	506	467	442	326	164
2155	887	Szob határ	1	278	272	248	227	346	320
2155	955	Záhony határ	1	217	314	362	397	575	584

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút	Numéro de code Kodenum mer Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)		SI (79)		AT (81)			
				Murakeresztúr határ / Kotoriba	Őriszentpéter határ / Hódos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
				1,2	1	1	1	1	1
				730	774	606	796	609	601
2155	940	Ágerdömajor határ	1,2,6	554	596	600	536	525	501
2155	883	Bánréve határ	1	461	503	507	441	430	406
2155	942	Biharkeresztes határ	1,5	467	509	512	448	438	413
2155	956	Eperjeske határ	1	569	611	614	548	538	513
2155	731	Gyékényes határ	1	19	131	164	195	231	244
2155	601	Hegyeshalom határ	1	229	184	171	99	89	0
2155	881	Hidasnémeti határ	1	480	522	525	459	449	424
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6	386	428	427	355	345	320
2155	711	Kelebia határ	1	304	416	442	378	367	343
2155	888	Komárom határ	1	231	211	199	127	116	92
2155	946	Lökösháza határ	1	460	502	506	440	431	407
2155	733	Magyarbóly határ	1	181	293	326	357	393	387
2155	730	<b>Murakeresztúr határ</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>149</b>	<b>180</b>	<b>216</b>	<b>229</b>
2155	941	Nyírbrány határ	1	484	526	530	466	455	431
2155	774	Őriszentpéter határ	1	116	0	71	131	166	184
2143	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1	216	166	154	38	0	89
2155	889	Rajka határ	1	240	195	182	111	100	22
2155	712	Rösze határ	1,2,6	390	464	467	403	393	368
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5	501	543	547	481	470	446
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6	368	410	413	347	337	312
2143	796	Sopron határ	1	180	131	118	0	38	99
2143	606	Szentgotthárd határ	1	149	71	0	118	154	171
2155	887	Szob határ	1	305	347	346	274	264	239
2155	955	Záhony határ	1	569	611	614	513	538	513



## Terminaux – UTI

### UTI-Terminals

### UTI-Terminals

### UTI-terminálok

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichnis der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Großcontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

UTI-terminállal rendelkező állomások (nagykonténer, nyerges pótkocsi, csereszekrény és rakodástechnikailag a konténerrel azonosan kezelhető más szállítóeszköz)

#### Remarques /Anmerkungen / Notes / megjegyzés

- |   |   |
|---|---|
| C | Terminal privé à desservir  |
| E | Manipulation uniquement pour les semi-remorques reçues ou expédiées par le propriétaire du terminal |
| C | Bedienung in einem besonderen Terminal  |
| E | Umschlag von Sendungen nur für bestimmte Firmen.  |
| C | Private terminal serves   |
| E | Handling only for semi-trailers intended for or sent by the owner of the terminal.                  |
| C | kezelés külön terminálon  |
| E | küldemények átrakása csak meghatározott cégek részére   |

HONGRIE		UNGARN		HUNGARY		MAGYARORSZÁG	
EF desservant Bedienendes EVU Serving RU Kiszolgáló vasút	Edition du Ausgabe vom Edition of Kiadás kelte  2022-12-11			Grand conteneurs Großcontainer Large containers Nagykonténerek		Semi-remorques préhensibles par pinces Mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabber handling Huckepack- megfogóval rakható félpótkocsi	
	Gares Bahnhöfe Stations Állomások			Longueur Maximale (en pieds) Größte Länge (in Fuß) Maximum length (in feet) Legnagyobb hossz (láb)	Poids brut max. Manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Legnagyobb emelhető tömeg (t)	Poids brut max. Manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Legnagyobb kezelhető tömeg (t)	
2155	10280	6	BILK Kombiterminál (Rail Cargo Terminal)	45	45	45	
2155	10306	9	Budapest-Kikötő CE (MCC Kft.)	45	45	45	
2155	13912	1	Debrecen CE (Saigo Logistic Kft.)	40	31	31	
2155	14191	1	Eperjeske Átrakó	40	40	40	
2155	01297	1	Győr Kombi CE (ÁTI Depo)	40	40	40	
3231	01289	8	Győr C (DB Cargo)	45	40	40	
2143	02725	0	Sopron C	45	40	40	
2155	03277	1	Székesfehérvár KT E	40	40	40	
2155	12567	4	Tiszaújváros CE (TVK)	40	40	---	

**Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition**

**Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden**

**EF with their list of RICS codes that are represented in this edition**

**E kiadásban szereplő vasútvállalatok és RICS-kódjuk**

	<b>code RICS RICS-Kode code RICS RICS-kód</b>	<b>EF EVU RU VV</b>	<b>Remarques Anmerkungen Notes Megjegyzés</b>
1	2143	GySEV Cargo	
2	2155	Rail Cargo Hungaria (RCH)	EF responsable Verantwortliches EVU responsible RU felelős vasútvállalat
3	3231	DB Schenker Rail Hungaria	